ONLY-SKODA.RU

СБОРНИК КОДИРОВОК AIDI, VW, SKODA, SEAT

<u>Релиз 3.0</u>

FAQ (ИНСТРУКЦИЯ)

В: Что нужно для применения данных кодировок?

О: Автомобиль, шнур VAG-COM, программа VCDS или Вася диагност, работающие мозги и прямые руки (либо друг со всем этим).

В: Описанные здесь кодировки подойдут для других автомобилей VAG?

О: Возможно. Блоки на автомобилях VAG-семейства используются зачастую одинаковые, однако физически установленное оборудование может отличаться. Пробовать можно на свой страх и риск.

<u>В: Почему здесь указаны не все кодировки для Octavia A5FL?</u>

О: Есть ровно два варианта: 1 - какая-то кодировка на момент создания файла была неизвестна (<u>сообщите</u>, пожалуйста, о ней); 2 – здесь указаны только кодировки, не требующие установки дополнительного оборудования. Как правило, в инструкции по установке дополнительного оборудования кодировка для его подключения и настройки. Возможно, скоро файл дополнится и такими кодировками, но пока это своеобразная Lite-версия.

В: В интернете эти кодировки имеют другое название, почему?

О: Потому что названия в первоисточниках зачастую давались впопыхах на радостях от открытия. Здесь же я постарался назвать вещи (кодировки, системы, функции) своими, правильными, именами. Если что не так, все мы люди – <u>поправьте</u>.

В: Зачем нужен раздел «Основы», ведь я все знаю, а печатать аж лишних 5 листов?

О: Конечно же, настоящему профессионалу эта информация будет лишней, но ему и вряд ли пригодится сам этот файл (наверняка есть свои наработки). Остальные же, как и при сборке мебели IKEA, могут не читать «Основы» и сразу приступить к работе. Когда же встанет вопрос «а почему у меня отсутствует бит?», или «не могу понять какой у меня блок», тогда раздельчик может сгодиться!

<u>В: У меня англоязычная версия программы и не понятно, в какой блок заходить, какой пункт выбирать.</u>

О: Переводчик Вам в помощь. Еще можете посмотреть на скриншоты 2 и 3 пункта 1.2 – там у каждого блока и пункта указаны номера, которые в различных версиях программы остаются одинаковыми. А вообще лучше разжиться русскоязычной версией программы, в идеале лицензионным «ВАСЯ диагност»!

В: Могу ли я использовать данный файл в коммерческих целях?

О: У всех своя карма, каждый решает сам. Вся информация, указанная в этом файле, была получена бесплатно и также бесплатно этот файл распространяется.

В: Что значит версия данного файла?

О: Первая цифра изменяется при наличии кардинальных изменений, вторая – показывает, сколько кодировок содержится в файле, третья – изменяется при внесении легких лингвистических и орфографических изменений. Скачивать актуальную версию нужно только при наличии изменений в первых двух цифрах.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	OCH	ЮВЫ	.4
	1.1	Подключение шнура VAG-COM	.4
	1.2	Кодирование	.4
	1.3	Адаптация	.6
	1.4	Включение скрытых битов	.7
	1.5	Номер модели блока	.7
	1.6	Важная информация	.8
2.	УПР	АВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА	.9
	2.1	 Перенастройка педали акселератора	.9
	2.2	Адаптация дроссельной заслонки	.9
	2.3	Перенастройка АКПП	.9
	2.4	Перенастройка ГТЦ	10
	2.5	Электронная блокировка лифференциала (XDS)	10
	2.6	Настройка усилителя торможения (BAS)	10
	27	Система компенсации вращающего момента (TSC)	10
	2.8	Настройка помощи в рупевом управлении (DSR)	11
	2.0	Активация ассистента адаптивного рудевого управления (DCC)	11
	2.5	Активация ассистента адаптивного рулевого управления (DCC)	11
	2.10	Система оцициония тормозных лисков (RDW)	11
	2.11		10
	2.12	Система стабилизации торможения при повороте (СВС)	12
	2.13		12
2	2.14	настроика оборотов холостого хода на 1.6 мрт	12
J .			
	3.1	Включение ДХО	12
	3.2	Раоота ДХО в положении «О»1	13
	3.3	Табаритные огни через ДХО	13
	3.4	Отключение ДХО при постановке на ручнои тормоз	13
	3.5	Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации	3
	3.6	Эффект стробоскопа через ДХО1	3
	3.7	Эффект стробоскопа через ПТФ1	4
	3.8	Салонное освещение при открытии двери багажника1	4
	3.9	Функция Corner1	4
	3.10	Отключение Corner при движении задним ходом1	4
	3.11	Функция Comming Home1	4
	3.12	Функция Leaving Home1	5
	3.13	Комфортный указатель поворота1	5
	3.14	Визуальное подтверждение закрытия автомобиля1	5
	3.15	Экстренная аварийная сигнализация1	6
	3.16	Режим Highway1	6
	3.17	Регулировка яркости фар и задних фонарей1	6
	3.18	Регулировка яркости ДХО1	6
	3.19	Яркость LED в режиме габаритных огней1	6
	3.20	Отключение опроса ламп подсветки номерного знака1	7
	3.21	Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног1	17
	3.22	Отключение опроса ламп ДХО1	17
4.	KON	1ФОРТ1	17
	4.1	Косвенный контроль давления в шинах II поколения1	17
	4.2	Круиз-контроль на MaxiDot1	17
	4.3	Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot1	8
	4.4	Дополнительный взмах передних стеклоочистителей1	8
	4.5	Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя1	8

	4.6	Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи	18
	4.7	Отключение заднего стеклоочистителя	18
	4.8	Изменение частоты срабатывания фароомывателей	19
	4.9	Отключение фароомывателей	19
	4.10	Настройка датчика света	19
	4.11	Настройка датчика дождя	19
	4.12	Отключение датчика света	19
	4.13	Отключение датчика дождя	19
	4.14	Показания остатка места в баке на дисплее	20
	4.15	Синхронная регулировка зеркал	20
	4.16	Электроскладывание зеркал	20
	4.17	Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла	20
	4.18	Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла	21
	4.19	Память подогрева передних сидений	21
	4.20	Адаптивный подогрев передних сидений	21
	4.21	Автоматическая блокировка дверей	21
	4.22	Автоматическая разблокировка дверей	21
	4.23	Селективное открытие дверей	22
	4.24	Управление брелком ключа при включенном зажигании	22
	4.25	Управление электростеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли	22
	4.26	Работа электростеклоподъемников после открытия дверей	22
	4.27	Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания	22
	4.28	Автоматическое закрытие стекол во время дождя	23
	4.29	Оповещение о непристегнутом ремне водителя	23
	4.30	Работа клаксона на заглушенном автомобиле	23
	4 31		23
	1.01	порректировка показании спидометра	20
	4.32	Корректировка показаний спидометраКорректировка показаний уровня топлива	23
	4.32 4.33	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля	23 24
5.	4.32 4.33 МУЈ	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ІЬТИМЕДИА	23 24 24
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ІЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы	23 24 24 24
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ІЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы Изменение времени автономной работы штатной магнитолы	23 24 24 24 24 24
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ІЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы Изменение времени автономной работы штатной магнитолы Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing	23 24 24 24 24 24
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ТЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы Изменение времени автономной работы штатной магнитолы Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing Показания скорости на Swing	23 24 24 24 24 24 24
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ІЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы Изменение времени автономной работы штатной магнитолы Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing Показания скорости на Swing Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus	23 24 24 24 24 24 24 24 24
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива. Адаптация климат-контроля	23 24 24 24 24 24 24 24 25 25
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля	23 24 24 24 24 24 24 25 25 25
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля	23 24 24 24 24 24 24 25 25 25
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля	23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Корректировка показаний уровня топлива	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11	Корректировка показаний уровня топлива	23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12	Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 IPC	Корректировка показаний слидоме гра Корректировка показаний уровня топлива	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26
5 . 6 .	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 TPC 6.1	Корректировка показаний спидометра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ІЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы Изменение времени автономной работы штатной магнитолы Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing Показания скорости на Swing Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus Изменение региона DVD Columbus Изменение цветовой схемы Columbus Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле Вluetooth-Audio Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth Переключение клавиши РТТ в режим «Mute» УЧИЕ ФУНКЦИИ Тест стрелок тахометра и спидометра	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26
5 . 6 .	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 NPC 6.1 6.2	Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ТЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы Изменение времени автономной работы штатной магнитолы Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing Показания скорости на Swing Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus Изменение региона DVD Columbus Изменение цветовой схемы Columbus Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле Вluetooth-Audio Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth Переключение клавиши РТТ в режим «Mute» ОЧИЕ ФУНКЦИИ Тест стрелок тахометра и спидометра Изменение звука сирены сигнализации	23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26
5 . 6 .	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 MPC 6.1 6.2 6.3	Корректировка показаний слидометра Корректировка показаний уровня топлива. Адаптация климат-контроля	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 NPC 6.1 6.2 6.3 6.4	Корректировка показаний слядомстра Корректировка показаний уровня топлива Адаптация климат-контроля ТЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы Изменение времени автономной работы штатной магнитолы Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing Показания скорости на Swing Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus Изменение региона DVD Columbus Изменение цветовой схемы Columbus Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле Вluetooth-Audio Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth Переключение клавиши РТТ в режим «Mute» ОЧИЕ ФУНКЦИИ Тест стрелок тахометра и спидометра Изменение звука сирены сигнализации через дверной замок Изменение межсервисного интервала	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27
5.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 FIPC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Корректировка показаний слядомстра Корректировка показаний уровня топлива. Адаптация климат-контроля. ТЬТИМЕДИА Улучшение звучания штатной магнитолы . Изменение времени автономной работы штатной магнитолы. Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing. Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing. Показания скорости на Swing . Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus. Изменение региона DVD Columbus. Изменение цветовой схемы Columbus. Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле. Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле. Вluetooth-Audio. Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth Переключение клавиши РТТ в режим «Mute» ОЧИЕ ФУНКЦИИ . Тест стрелок тахометра и спидометра Изменение звука сирены сигнализации через дверной замок. Изменение межсервисного интервала.	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27
5. 6. 7.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 NPC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 TEC	Корректировка показаний уровня топлива	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27
 6. 7. 	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 NPC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 TEC 7.1	Корректировка показаний уровня топлива	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27
5. 6. 7.	4.32 4.33 MyJ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 NPC 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 TEC 7.1 7.2	Корректировка показаний спидоже ра Корректировка показаний уровня топлива	23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27

ОСНОВЫ

1.1 Подключение шнура VAG-COM

Ноутбук и автомобиль должны быть выключены. Магнитолу лучше выключить, а коробку (если это автомат) перевести в положение «Parking». Подключаем шнур к ноутбуку, затем подключаем к VAG разъему. Первым запускаем ноутбук, затем включаем зажигание, но не запускаем двигатель и только после этого запускаем программу. В процессе работы шнур не вынимаем. Авто можно заводить и глушить, но работает программа только тогда, когда подается питание на авто как минимум в положении «зажигание». Только при таком алгоритме гарантирована долгая жизнь шнура и блоков в автомобиле.

Отключаем шнур в обратном порядке: закрываем программу, выключаем ноутбук, глушим авто, выдергиваем шнур из авто, затем из ноутбука.

1.2 Кодирование

Чтобы изменить какой-нибудь бит в каком-нибудь Байте какого-то блока:

Входим в окно выбора блока управления с помощью функции «Выбор»

ВАСЯ: Главное меню		
	ВАСЯ	16302 неисправностей загружено в справочник
	диагност 11.10.0R	
Выбор блока управления	Поиск неисправностей	Сброс напоминания
Выбор одного блока управления из списка возможных.	Автоматический поиск неисправностей во всех блоках управления.	Автоматический сброс напоминания о сервисном обслуживании.
Выбор	Поиск неисправностей	Сброс
Протокол OBD-II Функции, типичные для этого протокола: просомотр данных, поиск неисправностей и т.д. OBD-II	Приложения Раздел, содержащий в себе простейшие возможности, такие как транспортный режим. Приложения	Настройки программы Настройки подключения, протокола и т.д. Настройки
О програ	мме В	ыход

В открывшемся окне выбираем необходимый нам блок

ВАСЯ диагност 11.3R: Выбор блока управления	×								
ВАСЯ									
Выбор блока управления									
Общие Привод Ходовая Комфорт Эле	ктроника 1 Электроника 2 LT3								
01- Электроника двигателя	19- Диагностический интерфейс шин данных								
02- Электроника КП	22- Электроника полного привода								
03- Электроника тормозной системы	25- Иммобилайзер 35- Центральный замок 37- Навигационная система 45- Охрана салона								
08- Электроника кондиционера / отопителя									
09- Блок управления бортовой сети									
15- Подушки безопасности									
16- Электроника рулевого колеса	46- Центральный модуль систем комфорта								
17- Комбинация приборов	55- Корректор фар								
18- Дополнительный / автономный отопитель	56- Магнитола								
Быстрый выбор Адрес (01-FF): Прочитать	Назад								

В открывшемся окне управления блоком выбираем «Кодирование – 07»

ВАСЯ диагност 11.38: 01- Электроника двигателя, Меню блока управлен Статус соединения IC=1 TE=0 RE=0 Протокол: CAN I UTKPЫТЬ БЛОК							07-115-CDA	A.CLB) X
Сведения о бл	юке упра	вления	упра	авл	ения			
VAG номер:	3	TO 907 1	15 F	Ко	мпонент:	1.8I R4/4	V TFSI	0020
Кодировка:	Длин	юе коди	рование	Ma	астерская:	Imp: 790	WSC	33361
Дополнит.:								
Дополнит.:				G	eraet 009	99		
Пользовательские функции Сервисные функции Безопасные функции Используйте сервисную документацию							иентацию	
Коды неиспра	вн 02	Готов	ность - 15		Кодиров	ание II - 11	Кодиро	ование - 07
Измеряем. группы - 08 Допол. сведения - 1А					Базов. па	раметры - 04	Адал	гация - 10
Поддер. кода - 18 Настраиваемые группы					Тест испол	нителей - 03	Закрытая	область - 16
			Закрыть	ь, Н	азад - 06			

В открывшемся окне нажимаем «Длинное кодирование»

ВАСЯ ди	агност 11.	3R: 01- Электронии	ка двигателя,	Меню блока уп	равлен	ния (06Ј-907-115	-CDA.CLB)	×	
- Статус IC=1 ТЕ	Статус соединения IC=1 TE=0 RE=0								
Протоко	Протокол: CAN I Открыть блок								
Сведен	ия о блоке	е управления	ynp	авления					
VAG HO	мер:	3T0 907 1	15 F	Компонент:	1.	8I R4/4V TF	SI 0020	D	
ВАСЯ диаг	ност 11.3К	: 01- Электроника	двигателя, Ко	одирование			-	23	
	Пожал	уйста, запишите Неверное коди 0 3T0 907 11	исходные зн прование мо 5 F 1.8I R4.	начения, прежд жет испортить (/4V TFSI 002	це чем блок у 20	что-либо изме правления! –	НЯТЬ.		
			Теку	/щая кодировк	a				
			02030	00C24070160					
			Hoi	зая кодировка:		Длинное коди	ирование		
Код ма	стерской ((0-99999): 333	361 Импорт Выполнить!	ер (0-999): 7 Отме	790 с на	Оборудование ((0-99999):	00999	

В открывшемся окне видны Байты и биты, которыми и активируются/деактивируются функции. Для активации необходимо поставить галочку (отметить) в бите, ну а для деактивации ее убрать

🔤 ВАСЯ: Длинное кодирование 8 Длина, Байт	
Выход Переключить LCode 2 Помощь О Программе LCode	
1) 0404000318070160	
2) Прочитать из файла Продолжить [Стрелка вниз] на клавиатуре / [ESC] закроет LCode	
3) 04 04 00 03 18 07 01 60 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	
Байт 6 двоичный: 00000001	
4) Бит 0 💟 круиз-контроль установлен	
Бит 1 🔄 адаптивный круиз-контроль установлен	
Бит 3 прицепное устройство установлено	
Прочитать информацию о Длинном кодировании из файла (также применимо и для кодирования)	8 Длина, Байт

либо выбрать из списка (где это возможно)



В редких случаях нужно произвести математические исхищрения и либо отнять, либо прибавить какие-либо значения из подсказок к существующим.

кодирование электроники двери водителя (J386) колистрания с аказание установлена (E233) 0000001 = кнопка дистанционного открытия багажника (E233) 0000002 = подсветка в зеркалах установлена 0000004 = указатели поворота в зеркалах 0000005 = внутренняя подсветка ручек дверей установлена 0000015 = Automatic Run active 0000015 = Automatic Run active 0000054 = лампы в дверях установлены 0000128 = 5-дверный кузов 0000256 = электросиденкя с памятью установлены	учения, прежде чем что-либо изменять. т испортить блок управления! 9009-2119 7): 0004342 9: 01530
Коссорта – правостороннее управление 40001024 = Safe-Motor not installed 40002048 = зацита от Буксировки отключена 40004096 = складние зерклая установлены (с 2008 модельного года) 40131072 = функция Старт/Стоп установлена (с 2010 модельного года))) 935)) 00200

Для сохранения значения битов нужно с помощью кнопки «Tab» перейти на другой бит, а затем в верхнем левом углу нажать «Выйти» и в окне кодировки нажать «Выполнить», чтобы сохранить новую кодировку. Не забываем выходить из блока, чтобы на деле проверить функцию в работе. После активации какой-либо важной функции нужно ставить авто на охрану штатной сигнализации! После постановки на охрану, происходит перезагрузка кодировок и после снятия с

охраны новый код будет считываться уже из памяти EEPROMa! Только тогда происходит полная активация функции.

1.3 Адаптация

Иногда кодирование производится через адаптацию какого-либо блока. По аналогии с кодированием доходим до окна управления блоком и выбираем «Адаптация – 10»

ВАСЯ диагност 11.3R: 09- Блок управ	зления бортовой сети, Меню бл	ока управления (1КО-937-08Х-0
Статус соединения IC=1 TE=0 RE=0 Протокол: CAN /	ВАСЯ Открыть блок	
ВАСЯ диагност 11.3R: 09- Блок управле	ения бортовой сети, Адаптация	∑∑
Каналы адаптации могут быть в	ыбраны здесь	
Канал Вверх Пр	очитать	Добавить в лог
Сохраненное значение		
Новое значение Вверх Вниз		
Тест	Сохранить	Готово, Назад

В верхнем списке выбираем нужный канал и нажимаем «Прочитать»

🧱 ВАСЯ диагност 11.3R: 09- Блок управления бортовой сети, Меню блока управления (1КО-937-08Х-0 🗮 🍋										
Статус соединения ВАСЯ										
Протокол: САN ү Открыть блок										
ВАСЯ диагност 11.3R: 09- Блог	ВАСЯ диагност 11.3R: 09- Блок управления бортовой сети, Адаптация									
время работы обогрева заднего стекла и зеркал										
Таймер обогр.	задн.стекла	600	-							
		текущее значен	ие							
Канал 25 Ввер Вни:	Канал Вверх Прочитать Добавить в лог									
Сохраненное значение										
15 время работы обогрева заднего стекла и зеркал × 15 Вве время в течение которого включен обогрев заднего стекла и зеркал. ×										
Гестовое значение	диапазон: множитель: 40 (значение а, стандартное значение: 15 =	аптации * множитель = 600 секунд	текущее значение)							
Тест	Cox	ранить	Готово, Назад							

В обновившемся окне видим подсказку, вводим нужное значение, нажимаем «Сохранить» и выходим из блока.

1.4 Включение скрытых битов

Описание

Почти каждый, кто самостоятельно лез в мозги автомобиля с помощью VAG-COM, сталкивался с проблемой скрытых битов, которые порой очень нужны для активаций каких-либо функций.

<u>Особенности</u>

Работает на всех версиях программ и является самым простейшим и действенным, т.к. требует лишь понимания различия «0» от «1».

<u>Метод</u>

Байт состоит из 8 битов, в нашем случае они нумеруются с 0 до 7. Если мы посмотрим в окно двоичной кодировки Байта, то увидим 8 символов каждый из которых «0» или «1». Как не трудно догадаться 0 — выключено, 1 — включено. Только нужно помнить, что значения в двоичном формате обратные десятеричному исчислению. Иными словами считаем биты в двоичной кодировке справа налево от 0 до 7. Легко читать двоичное значение, если представить его в номерах битов: 76543210. И, как все, наверное, уже догадались, чтобы активировать скрытый бит, необходимо всего лишь изменить нужный символ в двоичном коде с «0» на «1» и нажать «Tab», чтобы значение сохранилось.

Пример

Если надо включить только 1, 3, 4 и 7 биты, то двоичное значение будет выглядеть так: 10011010. Если надо включить только 0 и 2 биты, то двоичное значение будет выглядеть так: 00000101.

1.5 Номер модели блока

Описание

Иногда активация какой-то функции упирается в поддержку блоком. Чтобы узнать поддерживает Ваш блок какую-либо функцию или нет достаточно посмотреть номер модели блока.

<u>Метод</u>

Номер модели блока кроется в поле «VAG номер» окна управления блоком (на картинке это 3T0 907 115 F).

Статус соедин IC=1 TE=0 RE Протокол: САN	ения =0		А	СЯ ть блок			
-Сведения о бл	оке упра	вления					
VAG номер:	3	T0 907 115 F	К	омпонент:	1.8I R4/4	V TFSI	0020
Кодировка:	Длин	ное кодирование	M	астерская:	Imp: 790	WSC	33361
Дополнит.:							
Дополнит.:	Geraet 00999				99		
	Безопаснь	безопасные функции Серейсные функции Безопасные функции Используйте сере				існую доку	ментацию
Коды неиспра	вн 02	Готовность - 15		Кодиров	ание II - 11	Кодир	ование - 07
Измеряем. гру	пы - 08	Допол. сведения - 14	4	Базов. пар	раметры - 04	Адаг	тация - 10
Поддер. код	a - 18	Настраиваемые групп	ы	Тест испол	інителей - 03	Закрыта	я область - 16
		Закрыт	гь, Н	Іазад - 06			

Возврат к предыдущим установкам

Если что-то «перекрутили», то зайдите в папку «Debug» (в директории программы), откройте файл «CodingLog.txt». Там записываются все Ваши изменения по кодированию. Вернитесь для начала к предыдущим настройкам!

<u> 18 Байт</u>

Для всех тех, у кого в 18 Байте 9 блока стоят «00», это не означает, что кодировка Ваша именно такая. При изменении этого значения на другое и последующем возврате в «00», возврат к исходному состоянию не гарантирован.

Кодирование электроники двигателя

Для успешного кодирования блока управления двигателем, нужно чтобы сам двигатель был заглушен.

Блок комфорта

На Octavia A5FL нет 46 блока комфорта, его функции выполняет 09 блок центральной электроники, который имеет особенность. Если Вы ездили на авто перед кодированием, то он не отвечает на команды. Чтобы получить ответ от 9 блока - вытащите ключ из замка зажигания и потом включите зажигание или заведите двигатель, тогда блок выйдет на связь. Так же блок может не отвечать, если автомобиль заблокирован изнутри.

<u>Свет</u>

Изменяя заводские настройки внешних световых приборов (п. 0), будьте осторожны и сдержаны, иначе может получиться новогодняя елка, которую другим участникам дорожного движения будет трудно понять. Также помните, что чересчур яркие огни могут слепить других водителей, что в свою очередь может отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения.

<u>Ответственность</u>

Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск! По имеющейся информации от ОД ужесточены правила гарантии. Всем ОД поступила официальная TPI из службы тех поддержки по установке всяких допов и активации разных функций. В которой сказано, что даже при безобидной активации «Corner» и установке диодных ламп, не говоря о более серьезных доработках, ОД имеют право отказать в гарантийном ремонте электрооборудования автомобиля. Будьте предельно осторожны!

УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА

1.7 Перенастройка педали акселератора

Описание

Немного устраняет «затуп» педали акселератора, делает ее более внятной. Данная кодировка является своеобразной lite-версией кодирования педали акселератора. Для более глубокой кодировки вне зависимости от двигателя рекомендуется обратиться к <u>PetranVAG</u>.

<u>Особенности</u>

Доступно только для 1.8 TSI и 2.0 TSI двигателей. Делается на заглушенном двигателе. Сразу после кодирования необходимо выполнить адаптацию дроссельной заслонки.

<u>Кодировка</u>

1 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 0 Байт \rightarrow 0-2 бит \rightarrow меняем с 02 (Skoda) на 01 (Audi)

<u>Примечание</u>

Вместе с этой настройкой лучше сразу перенастроить XDS, BAS и TSC на максимум. Некоторые ставят настройки от Volkswagen – говорят, становится не такая дерганная по сравнению с Audi.

1.8 Адаптация дроссельной заслонки

Описание

Со временем из-за грязи диапазон положения «открыто - закрыто» немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация, так сказать блок заново обучается, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое.

<u>Особенности</u>

Настройка выполняется на заглушенном двигателе при включенном зажигании. Для машин с электронной дроссельной заслонкой (подавляющее большинство новых машин) нужно выбирать группу «060», для тех, у кого механическая дроссельная заслонка – группа «098».

<u>Кодировка</u>

1 блок → 04 – Базовые параметры → вводим в окно «Группа» нужное значение → нажимаем вверху справа переключатель «Вкл./Выкл.» → ждем статуса «Адаптация в норме»

<u>Примечание</u>

Если ни одна из групп не отзывается, значит, Ваш двигатель не поддерживает данную адаптацию.

1.9 Перенастройка АКПП

Описание

Классическую 6-ступенчатую АКПП (не DSG!) можно перенастроить на свой вкус и цвет. Соотношение динамика/расход при этом прямопропорциональны.

Особенности

Есть 3 адекватные настройки: «0000072» - довольно тупенькая настройка для пенсионеров, «0000020» - усредненная установка, «0008201» - резвая настройка от Audi TT.

<u>Кодировка</u>

2 блок → кодирование → 1 поле → выставляем нужное значение → выполнить

<u>Примечание</u>

Так как АКПП конструктивно очень сложный механизм, то неправильная настройка может привести к самым разнообразным отклонениям в работе, в том числе к поломке. Будьте предельно осторожны! Перед перенастройкой запишите свою заводскую настройку.

1.10Перенастройка ГТЦ

Описание

Эффективность торможения увеличивается за счет применения настроек давления в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) от Audi S3, Skoda Octavia RS, VW Golf GTI, Seat Leon Cupra.

<u>Кодировка</u>

- 3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 0 Байт \rightarrow 0 бит \rightarrow выключить
- 3 блок кодирование длинное кодирование 0 Байт 2 бит включить
- 3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 8 Байт \rightarrow 7 бит \rightarrow выключить
- 3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 8 Байт \rightarrow 5 бит \rightarrow включить

Примечание

Желательно не только перенастроить давление в ГТЦ, но и все же поменять сами тормозные диски и суппорта. При этом стоит также произвести перенастройку. Подробней в блоге <u>PetranVAG</u>.

1.11 Электронная блокировка дифференциала (XDS)

Описание

XDS (Electronic Differential Lock) служит для улучшения динамики при прохождении поворотов с помощью расширенной блокировки дифференциала (также часто именуется комфортной ездой).

Особенности

Есть 3 уровня XDS: 0 – средний, 1 – низкий, 2 – высокий.

<u>Кодировка</u>

3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 17 Байт \rightarrow 3 бит \rightarrow включить

3 блок → адаптация → 36 канал XDS → тест → вводим нужное значение уровня → сохранить

1.12Настройка усилителя торможения (BAS)

Описание

BAS (Brake Assist System) помогает водителю в критической ситуации реализовать максимальное усилие на педали тормоза в первые мгновения экстренной остановки.

<u>Особенности</u>

Есть 3 уровня BAS: 0 – средний, 1 – низкий, 2 – высокий.

<u>Кодировка</u>

3 блок \rightarrow адаптация \rightarrow 09 канал Brake Assist \rightarrow тест \rightarrow вводим нужное значение уровня \rightarrow сохранить

1.13 Система компенсации вращающего момента (TSC)

Описание

При резком ускорении переднеприводных авто с 1.8 TSI и 2.0 TSI немного сносит вправо. TSC (Torque Steer Compensation) убирает этот снос.

<u>Кодировка</u>

44 блок — адаптация — 05 канал TSC — тест — вводим «1» — сохранить

<u>Примечание</u>

Можно также выставить значение «2», вроде бы увеличивается угол подруливания. При ускорении с 60-80км/ч на руль передаётся лёгкая вибрация - это особенность данного ассистента.

1.14Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)

Описание

Driving Steering Recommendation (DSR) помогает при рулении в трудных условиях, например при сильной коллейности дороги.

Особенности

Есть 3 уровня DSR: 0 – высокий, 1 – средний, 2 – низкий.

<u>Кодировка</u>

3 блок — адаптация — 54 канал DSR — тест — вводим нужное значение уровня — сохранить

<u>Примечание</u>

На TSI двигателях лучше выставить значение «0». У кого 3 блок не поддерживает, можно аналогично настроить через 3 канал 44 блока.

1.15 Активация ассистента адаптивного рулевого управления (DCC)

Описание

Adaptive / Dynamic Chassis Control (DCC) позволяет усилителю рулевого управления и регулируемой подвеске (если такая имеется) адаптироваться под дорожные условия.

<u>Особенности</u>

Поддерживается не всеми блоками, работоспособность проверена на версиях ПО не ниже 3305.

<u>Кодировка</u>

44 блок → адаптация → 8 канал DCC → тест → вводим «1» → сохранить

1.16 Ассистент удержания на спуске или подъеме (ННС)

Описание

HHC (Hill Hold Control) удерживает автомобиль на спуске или подъеме и предотвращает его самопроизвольное скатывание, пока водитель не нажмет педаль газа.

Особенности

Есть 3 уровня ННС: 0 – стандартный, 1 – быстрый (низкие обороты), 2 – долгий (высокие обороты).

<u>Кодировка</u>

3 блок — кодирование — длинное кодирование — 16 Байт — 0 бит — включить 3 блок — адаптация — 58 канал ННС — тест — вводим нужное значение уровня — сохранить

<u>Примечание</u>

Если после активации у Вас не пропадает ошибка по ABS, значит Ваш блок не поддерживает ННС.

1.17 Система очищения тормозных дисков (BDW)

Описание

BDW (Brake Disc Wiper) позволяет оставлять тормозные диски сухими и чистыми в дождливую погоду. Срабатывает система при включении стеклоочистителей (вручную или автоматически) в течение более 5 секунд. По умолчанию должна быть включена, но проверить все же стоит.

<u>Кодировка</u>

3 блок — адаптация — 55 канал BDW — тест — вводим «1» — сохранить

Примечание

По умолчанию должна быть включена на всех автомобилях, но проверить все же стоит.

1.18Система стабилизации торможения при повороте (СВС)

Описание

CBC (Corner Brake Control) управляет при торможении тормозными давлениями таким образом, чтобы создать корректирующий разворачивающий «противомомент», тем самым корректирует проявление «рыскания» при торможении в повороте.

<u>Кодировка</u>

3 блок → кодирование → длинное кодирование → 15 Байт → 4 бит → включить **1.19**Отключаемая ESC

Описание

На автомобилях выпущенных после 2008 года ESC (Electronic Stability Control) невозможно отключить кнопкой (отключается только ASR). Эта же функция позволяет при удержании кнопки ASR в течение 5 секунд временно отключить ESC до последующего включения кнопкой или перезапуска двигателя.

Особенности

Подходит для блоков, чей номер в предпоследнем символе содержит «В» (XXX XXX XXX BX) за исключением блоков с окончанием номеров на «BD», «BE». Делается на заглушенном двигателе.

<u>Кодировка</u>

3 блок — кодирование — длинное кодирование — 06 Байт — значение «00» заменить на «80» 3 блок — кодирование — длинное кодирование — 14 Байт — значение «00» заменить на «01»

Примечание

На TDI двигателях 14 Байт изменять не нужно. **1.20**Настройка оборотов холостого хода на 1.6 МРІ

<u>Описание</u>

Если обороты скачут, то данная настройка поможет их выровнять.

Особенности

Настройка выполняется на заглушенном двигателе при включенном зажигании. Допустимый диапазон: от 128 (соответствует 640 об/мин, на приборной панели ≈ 700 об/мин) до 148 (соответствует 832 об/мин, на приборной панели ≈ 850 об/мин). Проверка выполняется на запущенном двигателе.

<u>Кодировка</u>

1 блок \rightarrow адаптация \rightarrow 01 канал \rightarrow вводим нужное значение \rightarrow сохранить

<u>Проверка</u>

1 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «050» и нажимаем «Прочитать».

Значение оборотов холостого хода находится во 2-м окне.

CBET

1.21 Включение ДХО

<u>Описание</u>

Активирует ДХО (дневной ходовой свет) различными способами.

Особенности

Есть 4 варианта: А – ДХО через дополнительную секцию в ПТФ (непосредственно сами ДХО), В – ДХО через габаритные огни, С – ДХО через ближний свет, D – ДХО через ПТФ (есть 2 варианта значения: 64 – включить, E4 – включить, возможность отключения через MaxiDot).

<u>Кодировка</u>

A) 9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 15 Байт \rightarrow 6 бит \rightarrow включить \rightarrow 7 бит \rightarrow включить

В) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 24 Байт → 7 бит → включить

C) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 11 Байт → 2 бит → включить

D) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 1 бит → включить → 15 Байт → 7 бит → включить

<u>Примечание</u>

Если MaxiDot нет, то в вариантах A и D 7 бит в 15 Байте можно не включать.

1.22 Работа ДХО в положении «О»

<u>Описание</u>

В положении переключателя света «Auto» происходит переключение с ДХО на ближний свет в зависимости от освещенности. При включении данной функции, ДХО работает только в положении «Auto», при выключении функции ДХО будет светить также при положении «О».

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 26 Байт → 3 бит → выключить (или включить) **1.23**Габаритные огни через ДХО

Описание

ДХО продолжают светить даже после перевода переключателя в режим «габаритные огни» или «ближний свет». Спасает тех, кто заклеил передние габаритные огни «ресничками».

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 25 Байт — 1 бит — включить

1.24 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз

Описание

Пока автомобиль стоит на ручном тормозе ДХО выключены, как только «ручник» снят, ДХО включаются.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 11 Байт \rightarrow 0 бит \rightarrow включить

1.25 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации

Описание

Пока на автомобиле включена «аварийка», ДХО отключаются.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 15 Байт → 3 бит → включить **1.26**Эффект стробоскопа через ДХО

Описание

При включении дальнего света временно отключается ДХО. Если «мигать» дальним, то получаются неплохие стробоскопы.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 12 Байт → 1 бит → включить

<u>Примечание</u>

Если в качестве ДХО подключить ближний свет, то получатся «суперстробоскопы» (не рекомендуется на ксеноне).

1.27Эффект стробоскопа через ПТФ

<u>Описание</u>

При включении дальнего света временно отключается ПТФ. Если «мигать» дальним, то получаются неплохие стробоскопы.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 2 бит → включить **1.28**Салонное освещение при открытии двери багажника

Описание

По умолчанию, при открытии двери багажника, в салоне загорается свет (при условии установленного переключателя салонного освещения в положение «свет при открытых дверях»). Кому это не нужно, можно отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 20 Байт \rightarrow 1 бит \rightarrow выключить

1.29Функция Corner

Описание

Функция Corner осуществляет подсветку поворотов с помощью ПТФ. Работает только на скорости до 40 км/ч и совместно с ближним светом.

Особенности

Есть 2 варианта: А – включение в зависимости от положения датчика руля, В – включение в зависимости от положения датчика руля и включенных повторителей поворотов.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 14 Байт \rightarrow 0 бит \rightarrow включить \rightarrow 7 бит \rightarrow включить

А) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 0 бит → выключить

В) 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 0 бит → включить

<u>Примечание</u>

Если снять выключить 0 бит в 14 Байте, то перестанет работать не только Corner, но и ПТФ.

1.30Отключение Corner при движении задним ходом

Описание

Функция Corner по умолчанию работает и во время движения задним ходом. Если это не нужно, то можно отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 26 Байт — 6 бит — выключить

1.31 Функция Comming Home

Описание

Функция Coming Home оставляет включенными фары ближнего света (или ПТФ) и габаритные огни не некоторое время после закрытия машины, как бы освещая Вам дорогу до дома.

Особенности

Есть 2 варианта работы: А – через ближний свет, В – через ПТФ; 2 варианта срабатывания: С – после открытия водительской двери, D – после выключения зажигания и 2 варианта управления: Е – автоматический (активируется по датчику света), F – ручной (необходимо после выключения зажигания «моргнуть» дальним светом)

<u>Кодировка</u>

A) 9 блок — кодирование — длинное кодирование — 17 Байт — 5 бит — включить B) 9 блок — кодирование — длинное кодирование — 17 Байт — 3 бит — включить C) 9 блок — кодирование — длинное кодирование — 12 Байт — 0 бит — включить D) 9 блок — кодирование — длинное кодирование — 12 Байт — 0 бит — выключить E) 9 блок — кодирование — длинное кодирование — 12 Байт — 2 бит — выключить F) 9 блок — кодирование — длинное кодирование — 12 Байт — 2 бит — выключить F) 9 блок — кодирование — длинное кодирование — 12 Байт — 2 бит — включить 9 блок — адаптация — 23 канал «Coming Home» — тест — вводим значение времени работы (в секундах, от 10 до 60) — сохранить

1.32Функция Leaving Home

Описание

Функция Leaving Home включает фары ближнего света и габаритные огни не некоторое время после открытия машины со штатного брелка, как бы освещая Вам дорогу до автомобиля. Также полезно во время поисков машины в темное время суток на забитой парковке.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 17 Байт → 6 бит → включить 9 блок → адаптация → 24 канал «Leaving Home» → тест → вводим значение времени работы (в секундах, от 10 до 60) → сохранить

1.33 Комфортный указатель поворота

<u>Описание</u>

Комфортный указатель поворота (он же режим автобана) включает повторители поворотов на определенное количество морганий при легком прикосновении к подрулевому рычагу управления поворотниками, не фиксируя этот самый рычаг в положении «включен».

Особенности

На блоках 087 J и 087 Q меняется, только если сбросить MaxiDot в заводские настройки.

<u>Кодировка</u>

9 блок → адаптация → 31 канал «моргание указателями поворота (циклов)» → тест → вводим значение количества морганий (от 1 до 5) → сохранить

Примечание

По умолчанию стоит значение «З».

1.34 Визуальное подтверждение закрытия автомобиля

Описание

Моргание поворотниками при открытии-закрытии автомобиля штатной сигнализацией.

<u>Особенности</u>

Есть 2 значения: 0 – выключено, 1 – включено.

<u>Кодировка</u>

9 блок → адаптация → 17 канал → тест → вводим нужное значение → сохранить

1.35 Экстренная аварийная сигнализация

Описание

Срабатывает при резком (аварийном) торможении в виде частого моргания стоп-сигналами или указателями поворотов (аварийной сигнализацией).

Особенности

Есть 2 варианта работы: А – через стоп-сигналы, В – через указатели поворотов.

<u>Кодировка</u>

А) 9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 16 Байт \rightarrow 1 бит \rightarrow включить В) 9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 16 Байт \rightarrow 2 бит \rightarrow включить

<u>Примечание</u>

При активации обоих вариантов, экстренная аварийная сигнализация вообще работать не будет.

1.36Режим Highway

Описание

Данная функция при длительном движении на скорости свыше 140 км/ч, автоматически включает ближний свет и габаритные огни, так называемый европейский режим Highway (или Autobahn). При движении на скорости ниже 140 км/ч более 2 минут, режим автоматически отключается.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow 2 блок RLS \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 0 Байт \rightarrow 0 бит \rightarrow включить

1.37 Регулировка яркости фар и задних фонарей

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 19 Байт → 0-3 бит → выбираем из списка 9 блок → кодирование → длинное кодирование → 19 Байт → 4-7 бит → выбираем из списка

<u>Примечание</u>

0-3 бит регулирует яркость фар, 4-7 бит регулирует яркость задних фонарей

1.38 Регулировка яркости ДХО

<u>Описание</u>

Яркость регулируется одновременно у всех ДХО (если у кого что-то дополнительно настроено в роли ДХО).

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 24 Байт → выставить значение (в процентах)

<u>Примечание</u>

По умолчанию стоит 92%.

1.39 Яркость LED в режиме габаритных огней

<u>Описание</u>

На Octavia A5FL RS делает LED огни более яркими в режиме габаритного свечения. На Octavia A5FL при этом совместно с габаритными огнями будут гореть ДХО.

<u>Особенности</u>

Если активирован эффект стробоскопа через ДХО, то получается как бы еще один вид «стробоскопов».

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 25 Байт — 1 бит — включить

1.40 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака

Описание

Если в плафоны подсветки заднего номерного знака установлены LED огни, то будет выходить ошибка. Для ликвидации вывода ошибки опрос ламп и отключается.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 17 Байт \rightarrow 7 бит \rightarrow включить

1.41 Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног

Описание

Если в плафоны освещения пространства для ног установлены LED огни, то будет выходить ошибка. Для ликвидации вывода ошибки опрос ламп и отключается.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 25 Байт → 3 бит → включить **1.42**Отключение опроса ламп ДХО

Описание

Если в ДХО установлены LED огни, то будет выходить ошибка. Для ликвидации вывода ошибки опрос ламп и отключается.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 27 Байт — 2 бит — включить КОМФОРТ

1.43 Косвенный контроль давления в шинах II поколения

<u>Описание</u>

Косвенный контроль давления в шинах II поколения показывает изменение давления в конкретном колесе на MaxiDot. Определение происходит на основании частоты вращения каждого колеса при условии изменения не менее 0,5 атм.

Особенности

Не требует установки дополнительного оборудования. Активация возможна только на автомобилях с MaxiDot, приборной панелью моделью не ниже 843 Q, ESC и наличием 18 Байта в 3 блоке.

<u>Кодировка</u>

3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 17 Байт \rightarrow 2 бит \rightarrow включить

3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 16 Байт \rightarrow 1 бит \rightarrow включить

3 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 16 Байт \rightarrow 2 бит \rightarrow включить

19 блок \rightarrow список оборудования \rightarrow пункт «4С – Контроль давления в шинах II» \rightarrow включить \rightarrow сохранить

17 блок — кодирование — длинное кодирование — 2 Байт — 0 бит — включить

<u>Примечание</u>

После активации нужно зайти в 3 блок и очистить список ошибок.

1.44 Круиз-контроль на MaxiDot

Описание

Данная функция позволяет выводить установленное значение круиз-контроля (только когда он активен) на MaxiDot вместо значения общего пробега.

Особенности

Актуально только для Skoda Octavia A5FL 1.4 TSI.

<u>Кодировка</u>

17 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «Cruise control display» \rightarrow выставить значение «active» \rightarrow выполнить

1.45Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot

Описание

В меню MaxiDot «Комфорт и освещение» появляется возможность включать-выключать автоматический режим заднего стеклоочистителя, который заключается в срабатывании заднего стеклоочистителя 1 раз в минуту при условии, что передние работают в непрерывном режиме более 1 минуты.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 25 Байт → 0 бит → включить **1.46**Дополнительный взмах передних стеклоочистителей

Описание

Иногда после подачи воды на лобовое стекло стандартных взмахов стеклоочистителей не хватает и, буквально через 10 секунд, капельки предательски скатываются на сухое стекло. Данная функция позволяет автоматически дотирать капельки через несколько секунд после использования стеклоомывателя.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → 1 блок Wischer → длинное кодирование → 1 Байт → 3 бит → включить **1.47**Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя

Описание

Часто после подачи воды на заднее стекло стандартного взмаха стеклоочистителя не хватает и, буквально через 10 секунд, капельки предательски скатываются на сухое стекло. Данная функция позволяет автоматически дотирать капельки через несколько секунд после использования стеклоомывателя.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 21 Байт → 4 бит → включить **1.48**Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи

Описание

По умолчанию, при активной работе стеклоочистителей под управлением датчика дождя, при включении задней передачи, задний стеклоочиститель срабатывает. Если это не нужно (например, когда он зимой примерз), эту функцию можно отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 21 Байт — 6 бит — выключить

1.49Отключение заднего стеклоочистителя

<u>Описание</u>

Если кому задний стеклоочиститель мешает, то его можно совсем отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 21 Байт \rightarrow 0 бит \rightarrow выключить

1.50 Изменение частоты срабатывания фароомывателей

<u>Описание</u>

Стандартная частота (каждый 5-й раз) кому-то может показаться очень частой и расточительной, поэтому можно изменить количество промежуточных включений стеклоомывателя. Если выставлено значение «3», то срабатывать фароомыватель будет каждый 4-й раз, если значение «7» - то фароомыватель будет срабатывать каждый 8-й раз.

<u>Кодировка</u>

9 блок → адаптация → 26 канал → тест → вводим нужное значение → сохранить

1.51 Отключение фароомывателей

Описание

Если кто считает фароомыватели бесполезными расточителям «жижки», то их можно отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 20 Байт \rightarrow 5 бит \rightarrow выключить

1.52Настройка датчика света

<u>Описание</u>

Методом «тыка» можно оптимально настроить чувствительность датчика света.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow 2 блок RLS \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 1 Байт \rightarrow 0-7 бит \rightarrow выбираем нужное значение

1.53 Настройка датчика дождя

<u>Описание</u>

Многие жалуются на нелогичную работу датчика дождя. Так вот, методом «тыка» можно настроить его чувствительность.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow 2 блок RLS \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 2 Байт \rightarrow 0-7 бит \rightarrow выбираем нужное значение

1.54Отключение датчика света

Описание

Если качество работы датчика света совсем не устраивает, и подстроить его не получается, то его можно просто отключить. Отключится датчик света в таком варианте без отключения датчика дождя, но кодировать 2 блок RLS станет невозможно.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 21 Байт — 5 бит — выключить

1.55Отключение датчика дождя

Описание

Если качество работы датчика дождя совсем не устраивает, и подстроить его не получается, то его можно просто отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — 2 блок RLS — длинное кодирование — 0 Байт — 5 бит — включить

Примечание

Для полноценного отключения необходимо перезагрузить кодировки, т.е. заглушить авто, вынуть ключ и заново завести.

1.56 Показания остатка места в баке на дисплее

Описание

Остаток места в баке – приблизительное значение литров, которые можно залить в бак. Шаг шкалы – 5 литров. При полностью заправленном баке отображается «---». Показания очень приблизительные и могут варьироваться +/- 10 литров от реального состояния. Погрешность можно исправить с помощью корректировки показаний уровня топлива.

Особенности

Актуально только для автомобилей 2012 модельного года.

<u>Кодировка</u>

17 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «Volume to be replenished» \rightarrow выставить значение «display» \rightarrow выполнить

1.57Синхронная регулировка зеркал

Описание

Если нет MaxiDot, то синхронная или раздельная регулировка зеркал настраивается только так. Если нужная раздельная регулировка зеркал, то эту функцию можно отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 8 Байт \rightarrow 6 бит \rightarrow выключить

1.58Электроскладывание зеркал

Описание

Если вдруг кому-то нужно отключить функцию электроскладывания зеркал, то значение «4096» нужно отнимать от текущего значения, соответственно, если нужно функцию включить, то значение «4096» прибавляется к текущему.

<u>Особенности</u>

Электроскладывание зеркал таким методом отключается в принципе, т.е. не работает ни с сигнализации, ни с брелка, ни с джойстика управления зеркалами.

<u>Кодировка</u>

42 блок → кодирование → 1 поле → выставляем нужное значение → выполнить 52 блок → кодирование → 1 поле → выставляем нужное значение → выполнить

1.59 Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла

Описание

В северных регионах стандартных 10 минут обогрева может не хватить, тогда время обогрева можно увеличить (ну или уменьшить, если кому надо).

<u>Особенности</u>

Нужное значение рассчитывается по формуле: значение = время (в секундах) / 40. То есть, если нужно выставить время обогрева равное 20 минутам, то 1200 / 40 = 30, вводим значение «30». Вводить нужно только целые значения!

<u>Кодировка</u>

9 блок — адаптация — 25 канал — тест — вводим нужное значение — сохранить

<u>Примечание</u>

По умолчанию стоит значение «15». Если нет необходимости, то не стоит злоупотреблять временем обогрева, т.к. стекла и предохранители могут не осилить долгого времени работы обогрева.

1.60 Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла

Описание

Возможно, кому-то автоматическое отключение обогрева зеркал и заднего стекла не нужно.

<u>Кодировка</u>

9 блок — адаптация — 25 канал — тест — вводим «254» — сохранить

1.61 Память подогрева передних сидений

Описание

Функция позволяет зафиксировать состояние подогрева передних сидений. Очень полезно зимой на автомобилях с автозапуском.

<u>Особенности</u>

Память подогрева пассажирского сидения включается только на автомобилях 2013 модельного года (точно работает на блоках 3T0 907 044 BS), гарантировано на версиях программы не ниже 12.12. Есть три варианта: «not active» — не активно, «active» — активно, «active for 10 minutes» — подогрев работает только в течение 10 минут.

<u>Кодировка</u>

8 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «Retention of driver's seat heater level» \rightarrow выбираем нужное значение \rightarrow выполнить

8 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «Retention of passenger's seat heater level» \rightarrow выбираем нужное значение \rightarrow выполнить

<u>Примечание</u>

Первая кодировка с «...driver's ...» активирует память водительского сидения, вторая кодировка с «... passenger's ...» - память пассажирского.

1.62 Адаптивный подогрев передних сидений

Описание

Функция автоматически снижает уровень обогрева передних сидений по достижении определенного уровня прогрева, т.е. при выставленном максимуме, через какое-то время автоматически уменьшается интенсивность обогрева, дабы не «поджарить булочки».

<u>Кодировка</u>

8 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «Seat heater performance reduction» \rightarrow выбираем «active» \rightarrow выполнить

1.63 Автоматическая блокировка дверей

<u>Описание</u>

При достижении скорости 15 км/ч, с помощью данной функции двери будут автоматически заблокированы.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 0 Байт — 2 бит — включить

1.64 Автоматическая разблокировка дверей

Описание

Данная функция автоматически разблокирует двери, если вынуть ключ из замка зажигания.

<u>Кодировка</u>

9 блок → кодирование → длинное кодирование → 0 Байт → 1 бит → включить

1.65 Селективное открытие дверей

Описание

Селективное открытие дверей позволяет одним нажатием на кнопку разблокировки дверей открыть только водительскую дверь, вторым нажатием – все остальные.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 0 Байт — 3 бит — включить

1.66 Управление брелком ключа при включенном зажигании

Описание

По умолчанию управление блокировкой дверей и стеклоподъемниками при включенном зажигании с брелка ключа не возможно. Данная функция позволяет управлять функциями комфорта с брелка ключа даже когда двигатель запущен.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 4 Байт \rightarrow 2 бит \rightarrow включить

1.67 Управление электростеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли

Описание

По умолчанию при удержании кнопки открытия / закрытия дверей на центральной консоли происходит опускание / подъем боковых стекол. Для каких-либо целей эту функцию можно отключить.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 3 Байт \rightarrow 7 бит \rightarrow выключить

1.68 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей

Описание

По умолчанию при вынутом ключе из замка зажигания и при первом открытии дверей из салона можно управлять электростеклоподъемниками (и люком), как только двери закрыть, то управление отключается. Отключение данной функции позволяет заблокировать работу электростеклоподъемников при открытии дверей.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 4 Байт \rightarrow 4 бит \rightarrow включить

1.69 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания

Описание

По умолчанию при выключении зажигания из салона можно управлять электростеклоподъемниками (и люком). Отключение данной функции позволяет заблокировать работу электростеклоподъемников при выключении зажигания.

<u>Кодировка</u>

9 блок — кодирование — длинное кодирование — 4 Байт — 7 бит — выключить

1.70 Автоматическое закрытие стекол во время дождя

<u>Описание</u>

Если автомобиль остался стоять с опущенными стеклами и пошел дождь, то данная функция при помощи датчика дождя автоматически закроет стекла, чтобы дождь не намочил салон.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 4 Байт \rightarrow 6 бит \rightarrow включить

1.71 Оповещение о непристегнутом ремне водителя

Описание

По умолчанию на некоторых автомобилях (в зависимости от комплектации) включен контроль ремня водителя. Если кто любит кататься без ремня безопасности, эту функцию можно отключить.

<u>Кодировка</u>

17 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 1 Байт \rightarrow 1 бит \rightarrow выключить

1.72 Работа клаксона на заглушенном автомобиле

<u>Описание</u>

По умолчанию клаксон работает только при включенном зажигании или запущенном двигателе. Этой кодировкой можно включить работу клаксона даже на заглушенном автомобиле при вынутом ключе.

<u>Кодировка</u>

16 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 2 Байт \rightarrow 2 бит \rightarrow выключить

Примечание

Даже если кодировка удачно запишется, еще не факт, что функция будет работать, т.к. подходит только для единичных экземпляров авто.

1.73 Корректировка показаний спидометра

Описание

В соответствии с нормами безопасности показания спидометра слегка завышены относительно реальной скорости. Для разных автомобилей предусмотрены различные уровни завышения показаний.

Особенности

Число импульсов от Skoda Octavia (01) завышает показание при 100 км/ч ≈ на 8 км/ч, от Skoda Fabia (02) - ≈ на 15 км/ч. Самое точное показание достигается при установке числа импульсов от VW Golf (07), но это значение может прописаться не на всех блоках.

<u>Кодировка</u>

17 блок → кодирование → длинное кодирование → 0 Байт → 0-3 бит → меняем нужное значение **1.74** Корректировка показаний уровня топлива

Описание

Датчик уровня топлива в баке имеет некую погрешность, из-за чего неточность в показаниях может достигать +/- 10 литров. Методом «тыка» можно подобрать значение, при котором погрешность будет минимальной.

<u>Кодировка</u>

17 блок — адаптация — 30 канал — подбираем нужное значение — выполнить

1.75 Адаптация климат-контроля

Описание

Иногда на приводах заслонок климат-контроля замерзает конденсат и, как следствие, заслонки плохо открываются, салон хуже отапливается и ошибки могут выскакивать. Данная адаптация по очереди открывает-закрывает все заслонки и шевелит всеми внутренностями климат-контроля, проверяет состояние всех кнопок и контрольных ламп и совершает прочие манипуляция, позволяющие расшевелить замерзший или застоявшийся климат-контроль. Вся процедура занимает около 1 минуты.

<u>Кодировка</u>

8 блок \to 04 – Базовые параметры \to канал «Adapt flap end stop» \to прочитать \to ждем статуса «Успешно завершено»

МУЛЬТИМЕДИА

1.76 Улучшение звучания штатной магнитолы

Описание

Более качественная настройка предустановленного эквалайзера. По качеству близко к звучанию Superb с 12 динамиками.

<u>Кодировка</u>

56 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 5 Байт \rightarrow 0-7 бит \rightarrow выбираем 04: Seat Altea XL (5P), Skoda Superb (3T)

1.77 Изменение времени автономной работы штатной магнитолы

Описание

При вынутом ключе из замка зажигания, магнитола работает по умолчанию 30 минут. Это время можно увеличить. За состояние аккумулятора можно не беспокоиться — контроль нагрузки на аккумулятор отключит потребителей (в том числе и магнитолу) при критическом заряде. Значение автоматического отключения вводится в минутах. Для деактивации данной функции нужно ввести значение «255».

<u>Кодировка</u>

56 блок → адаптация → 3 канал → вводим нужное значение → выполнить **1.78**Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing

<u>Описание</u>

Изменение языка панели приборов, в том числе изменяет язык штатной магнитолы Swing (RCD-310), только если магнитола выпущена не ранее второй половины 2011 года.

<u>Кодировка</u>

17 блок — адаптация — канал «Language Version» — выбираем нужный язык — сохранить

1.79Показания скорости на Swing

Описание

Так называемая «функция автошколы» позволяет выводить на дисплей магнитолы показание текущей скорости. Показания выводятся только при включении на самой магнитоле.

<u>Кодировка</u>

56 блок — адаптация — 2 канал — тест — вводим значение «1» — сохранить

1.80 Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus

Описание

Из сервисного меню магнитолы можно почерпнуть множество информации и совершить некоторые настройки.

<u>Кодировка</u>

56 блок → адаптация → 50 канал → тест → вводим значение «1» → сохранить

1.81 Изменение региона DVD Columbus

Описание

Не совсем понятно зачем, но у штатной магнитолы Columbus можно поменять DVD регион.

<u>Кодировка</u>

56 блок → адаптация → 130 канал → выбираем нужный регион → сохранить

<u>Примечание</u>

Значение «0» открывает все регионы.

1.82Изменение цветовой схемы Columbus

Описание

Стандартная цветовая схема шкодовской RNS-510 Columbus зеленая. Но ее можно изменить на серо-красную от VW.

<u>Особенности</u>

В выпадающем списке такого значения нет и поэтому биты, нужно включать через окно двоичного кода. После сохранения кодировки необходимо перезагрузить магнитолу с помощью одновременного удержания (около 10 секунд) кнопок «Eject», «микрофон» и «Setup».

<u>Кодировка</u>

56 блок — кодирование — длинное кодирование — 7 Байт — 4 бит — включить 56 блок — кодирование — длинное кодирование — 7 Байт — 5 бит — включить

1.83 Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле

Описание

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

<u>Кодировка</u>

56 блок → кодирование → длинное кодирование → 0 Байт → 4 бит → включить

<u>Примечание</u>

Работает не на всех прошивках.

1.84 Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле

<u>Описание</u>

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

<u>Кодировка</u>

56 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 8 Байт \rightarrow 4 бит \rightarrow включить

1.85 Bluetooth-Audio

Описание

При наличии Bluetooth модуля штатные магнитолы по умолчанию позволяют проигрывать музыку через Bluetooth-Audio, т.е. с телефона. Если эта функция раздражает своей навязчивостью, тогда ее можно отключить.

<u>Кодировка</u>

77 блок → кодирование → длинное кодирование → 4 Байт → 0 бит → включить **1.86**Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth

Описание

По умолчанию, при подключении / отключении телефона к Bluetooth модулю, звук на магнитоле временно отключается и раздается «тыдын». Отключение этой функции позволяет убрать звук подключения и не отключать звук магнитолы при подключении телефона. Автоматическое выключение звука магнитолы при поступлении звонка и разговоре при этом остается.

<u>Кодировка</u>

77 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «Bluetooth acknowledgement signal» \rightarrow выставить значение «OFF» \rightarrow выполнить

1.87 Переключение клавиши РТТ в режим «Mute»

Описание

При установленном модуле Bluetooth, клавиша РТТ (нажатие на регулятор громкости) активирует голосовое управление телефоном. Если голосовое управление телефоном не нужно, то с легкостью эту клавишу РТТ можно перевести в режим работы «Mute».

Особенности

Пригодится только владельцам автомобилей с Bluetooth модулем.

<u>Кодировка</u>

16 блок — кодирование — длинное кодирование — 1 Байт — 3 бит — выключить ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

1.88 Тест стрелок тахометра и спидометра

Описание

При включении зажигания стрелки тахометра и спидометра совершают ход от минимального до максимального положения. Функционал никакой, зато смотрится эффектно!

<u>Кодировка</u>

17 блок — адаптация — канал «Staging» — тест — выбираем «active» — выполнить

1.89Изменение звука сирены сигнализации

<u>Описание</u>

Можно придать индивидуальность звучанию сирены штатной сигнализации.

<u>Особенности</u>

Есть 4 варианта звучания: 0 – модулированное десятикратное, 1 – прерывистое десятикратное, 2 – модулированное однократное, 3 – прерывистое однократное.

<u>Кодировка</u>

9 блок — адаптация — 13 канал — тест — вводим нужное значение — сохранить

<u>Примечание</u>

Модулированное звучание - на слух как «виу - виу - виу», прерывистое - как «пик - пик – пик».

1.90 Снятие с охраны штатной сигнализации через дверной замок

Описание

Если эта функция активна, то снять автомобиль со штатной сигнализации можно с помощью дверного замка, т.е. радиоэлектроника в этом процессе не участвует и достаточно всего лишь полотна ключа. Быть может кому-то это и нужно, но функцию все же лучше отключить, иначе злоумышленник сможет открыть авто обычным механическим взломом.

<u>Кодировка</u>

9 блок \rightarrow кодирование \rightarrow длинное кодирование \rightarrow 6 Байт \rightarrow 2 бит \rightarrow выключить

1.91 Изменение межсервисного интервала

Описание

По разного рода причинам может понадобиться изменить дистанцию и время межсервисного интервала.

<u>Кодировка</u>

17 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «SIA: maximum value of distance to service» \rightarrow вводим нужное значение в километрах \rightarrow сохранить

17 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «SIA: maximum value of time to service» \rightarrow вводим нужное значение в днях \rightarrow сохранить

1.92Сброс межсервисного интервала

Описание

Te, у кого нет MaxiDot, сброс межсервисного интервала могут сделать через VAG-COM – соответственно обнуляем километры и дни до очередного TO.

<u>Кодировка</u>

17 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «SIE: Distance driven from inspection» \rightarrow вводим «0» \rightarrow сохранить 17 блок \rightarrow адаптация \rightarrow канал «SIE: Time from inspection» \rightarrow вводим «0» \rightarrow сохранить

<u>Примечание</u>

А также можно сбросить кнопкой «Сброс» в главном меню программы, но это уже не так романтично! ТЕСТИРОВАНИЕ

1.93 Косвенная диагностика состояния цепи на TSI двигателях VAG

Описание

На автомобилях, выпущенных до начала 2012 г. стояли цепи с производственными дефектами и гидравлическим автонатяжителем. Дефекты цепей приводили к износу роликов, а гидравлический натяжитель периодически тупил из-за загустения жидкости, как следствие растяжение цепи, перескок на звено и встреча клапанов с поршнями. И если автонатяжитель на авто с определенного момента еще стали ставить механический, то риск установки на авто «дефектной» цепи со склада может быть теоретически на любом авто (особенно отечественного производства). А посему лучше проверить возможность возникновения проблемы заранее, ведь стоимость замены цепи ничтожно мала по сравнению с капитальным ремонтом движка. Косвенная (не заглядывая под капот) проверка состояние цепи привода механизма газораспределения производится с помощью определения угла положения фаз.

Особенности

Гарантировано работает на 1.8 TSI и 2.0 TSI двигателях. Проверка выполняется на холостых оборотах на прогретом двигателе, газовать перед проверкой или во время проверки нельзя, иначе показания будут неточными.

<u>Метод</u>

1 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «093» и нажимаем «Прочитать».

Значение угла положения фаз находится в 3-м окне «Phase Position Bank 1 Intake».

<u>Вывод</u>

Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в отрицательный диапазон, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в «минус». При значении меньше «-1.00°», уже пора заглянуть в сервис и проверить состояние визаульно. На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в больший положительный угол тоже не критичен.

1.94 Косвенная диагностика состояния турбины на TSI двигателях VAG

Описание

На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить состояние турбины по показаниям датчиков давления наддува и степени открытия клапана N75.

<u>Особенности</u>

Проверка выполняется на прогретом двигателе, в движении, на оборотах не ниже 2000. Желательно в момент проверки разогнать двигатель до 4500 об/мин.

Метод

1 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «115» и нажимаем «Прочитать».

Значение запрашиваемого давления находится в 3-м окне «Boost Pressure (specified)».

Значение реального давления находится в 4-м окне «Boost Pressure (actual)».

1 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «114» и нажимаем «Прочитать».

Значение степени открытия клапана N75 находится в 4-м окне «Boost Pressure Control (N75)».

Вывод

Первый показатель работоспособности турбины это выход турбины на запрашиваемое давление, т.е. значение реального давления должно быть около запрашиваемого давления.

Второй показатель качества работы турбины это % открытия клапана N75, который должен быть не более 80%.

Если реальное давление сильно отличается от запрашиваемого и/или % открытия клапана N75 превышает 80%, значит, турбина работает на пределе и стоит проверить ее уже реальным осмотром и диагностикой.

1.95 Косвенная диагностика КПП DSG-7

<u>Описание</u>

КПП DSG-7 является довольной молодой разработкой и, как следствие, не лишена «детских болезней». В DSG-7 мехатроник зажимает сцепление пропорционально моменту, который необходимо передать, т.е. как бы играет выжимными штоками. Чем больше мы нажимаем на газ, тем сильнее выходит соответствующий шток мехатроника и зажимает фрикцион. Соответственно есть рабочий диапазон хода штоков, и есть предельные значения. Когда толщина фрикциона

изношена предельно, то хода штоков уже не хватает, и диск начинает буксовать. Так же диск может начать буксовать и раньше вследствие потери его свойств от перегревов или деформации материала фрикционов. Естественным следствием этого будет являться перегрев дисков.

Во избежание «сюрпризов» и ремонта постгарантийной коробки за свой счет, рекомендуется периодически выполнять проверку состояния по показателям остатков хода штока мехатроника, температурных режимов и адаптации еще в гарантийный период.

<u>Особенности</u>

Данная диагностика актуальна только для DSG-7 0AM DQ-200 с сухими сцеплениями, и не применима к DSG-6 02E DQ-250. Для более точной диагностики остатка хода штока желательно выполнять ее на автомобиле в движении с построением графика.

Метод проверки остатка хода штока

Остаток хода штока сцепления № 1

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «096» и нажимаем «Прочитать».

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «097» и нажимаем «Прочитать».

Фактическое значение хода штока находится в 3-м окне группы «096».

Максимальное значение хода штока находится в 4-м окне группы «097».

Остаток хода штока сцепления № 2

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «116» и нажимаем «Прочитать».

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «117» и нажимаем «Прочитать».

Фактическое значение хода штока находится в 3-м окне группы «116».

Максимальное значение хода штока находится в 4-м окне группы «117».

Метод проверки коэффициента сцепления и деформации

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «098» и нажимаем «Прочитать».

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «118» и нажимаем «Прочитать».

Коэффициент сцепления № 1 находится в 1-м окне группы «098».

Коэффициент сцепления № 2 находится в 1-м окне группы «118».

Значение деформации сцепления № 1 находится во 2-м окне группы «098».

Значение деформации сцепления № 2 находится во 2-м окне группы «118».

Метод проверки температурных режимов

Температурные режимы сцепления № 1

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «099» и нажимаем «Прочитать».

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «102» и нажимаем «Прочитать».

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «098» и нажимаем «Прочитать».

Количество часов работы КПП при температуре ниже 100°С находится в 1-м окне группы «099».

Количество часов работы КПП при температуре от 100°С до 150°С находится во 2-м окне группы «099».

Количество минут работы КПП при температуре от 151°C до 200°C находится в 3-м окне группы «099».

Количество минут работы КПП при температуре от 201°С до 250°С находится в 4-м окне группы «099».

Количество секунд работы КПП при температуре от 251°С до 300°С находится в 1-м окне группы «102».

Количество секунд работы КПП при температуре от 301°С до 350°С находится во 2-м окне группы «102».

Количество секунд работы КПП при температуре свыше 350°С находится в 3-м окне группы «102».

Значение максимальной температуры работы сцепления № 1 находится в 4-м окне группы «098». <u>Температурные режимы сцепления № 2</u>

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «119» и нажимаем «Прочитать».

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «122» и нажимаем «Прочитать».

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «118» и нажимаем «Прочитать».

Количество часов работы КПП при температуре ниже 100°С находится в 1-м окне группы «119».

Количество часов работы КПП при температуре от 100°С до 150°С находится во 2-м окне группы «119».

Количество минут работы КПП при температуре от 151°C до 200°C находится в 3-м окне группы «119».

Количество минут работы КПП при температуре от 201°С до 250°С находится в 4-м окне группы «119».

Количество секунд работы КПП при температуре от 251°С до 300°С находится в 1-м окне группы «122».

Количество секунд работы КПП при температуре от 301°С до 350°С находится во 2-м окне группы «122».

Количество секунд работы КПП при температуре свыше 350°С находится в 3-м окне группы «122».

Значение максимальной температуры работы сцепления № 2 находится в 4-м окне группы «118».

Метод проверки количества адаптаций

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «180» и нажимаем «Прочитать».

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «200» и нажимаем «Прочитать».

Количество адаптаций сцепления № 1 находится в 1-м окне группы «180».

Количество адаптаций сцепления № 2 находится в 1-м окне группы «200».

Метод проверки ошибок мехатроника

2 блок \rightarrow 08 - Измеряемые группы \rightarrow в окно «Группа» вводим значение «56» и нажимаем «Прочитать».

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «57» и нажимаем «Прочитать».

2 блок → 08 - Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «58» и нажимаем «Прочитать».

<u>Выводы</u>

<u>По остатку хода штока</u>: для каждого сцепления вычитаем из максимального значения фактическое – разница и есть остаток хода штока. У новых КПП этот параметр колеблется в

пределах 7,5 - 8,5 мм. При выработке остатка хода мехатроник больше не сможет «зажимать» сцепление, и оно начнет буксовать.

<u>По коэффициенту сцепления</u>: коэффициент колеблется в пределах от «0,95» до «1,00» (хотя иногда датчик показывает больше единицы, это особенность косвенного измерения) и зависит от текущей температуры. Если коэффициент сцепления сильно ниже «1» – тревожный симптом.

По деформации дисков сцепления: 0 мм – это норма, любое другое значение означает наличие деформации диска сцепления, что не есть хорошо.

<u>По температурным режимам</u>: нормальная температура работы сцепления до 150°С, иногда до 200°С. До 250°С КПП разогревается, если «пожарить» сверх нормы, ну а свыше 250°С это уже откровенный перегрев со всеми вытекающими. Если значения свыше 200°С достаточно большие, а на машине особо не гоняли, значит, происходит недостаточное охлаждение КПП (например, изза нештатной защиты картера).

<u>По количеству адаптаций</u>: обычно число адаптаций второго сцепления втрое больше первого. Если количество адаптаций первого сцепления больше чем 1/3 адаптаций второго, это тревожный симптом, который говорит о нарушении параметров диска, т.е. мехатроник не находит себе места для корректной работы и постоянно его ищет выполняя адаптации.

<u>По ошибкам мехатроника</u>: если все поля равны «65535», то ошибок мехатроника не было.

РЕСПЕКТЫ

Безмерное спасибо и пожелания безграничного здоровья авторам данных находок: Geetler, N_A, PetranVAG, MaoSan, SanchoPanso998, PasserSPB, ZZZhuk, Drakon, remove, SMSerega, KazanS, Grigorenko, vladoss27, AndyAstra, Diemonn, Josi, SPB360, priZrakinside, UKV

и другим, пока неизвестным первопроходцам!

Ники указаны с тех ресурсов, на которых выкладывалась информация. Если кого забыл, не серчайте, а просто дайте о себе знать и Родина Вас не забудет!

Использовались материалы со следующих ресурсов:

Клуб Любителей Автомобилей Шкода

DRIVE2.RU

Skoda Club Belarus

Octavia Club

Библиотека знаний SanchoPanso998

<u>VAG Блог</u>

<u>Mobilis</u>

Разведение тормозных колодок при електромеханическом стояночном тормозе

Развод тормозных колодок

- 53 Блок Электромеханический стояночный тормоз Базовые параметры –
- 07 канал Чтение
- Сведение тормозных колодок
- 53 Блок Электромеханический стояночный тормоз Базовые параметры –
- 06 канал Чтение

Прописывание нового АКБ

- У АУДИ согласно серийнику введенному мозг вычисляет емкость акб:
- 1. Подключаем VAG-COM к машине.
- 2. Заходим в 19 блок "Диагностика и интерфейс шин данных".
- 3. Далее Адаптация 0А.
- 4. Выбираем канал адаптации "Battery information"

5. В поле "New value" вписываем данные своего нового аккумулятора, можно выбрать старые данные, только изменить серийный номер.

8K0 915 105 C — 70Ah 340A(DIN) или 570(EN). 8K0 915 105 D — 80Ah 380A(DIN) или 640(EN). 000 915 105 CE — 92Ah 520A(DIN) или 870(EN). 000 915 105 DK — 95Ah 450A(DIN) или 750(EN). 000 915 105 DL — 110Ah 520A(DIN) или 870(EN).

На ваге:

Зайти в 61 блок, если заходит и дает адаптировать — энергоменеджер присутствует, Жмем на кнопку Адаптация и выбрать из выпадающего списка вариант Замена аккумулятора.

Согласно подсказке изменить серийный номер, количество a/h и код производителя. Кода боша мозги не знают, поэтому VARTA Серийника аккума я тоже не нашел. Он должен быть 10 -значный, но на аккуме вроде как 12 символов и 6 символов. Пишут что надо поменять в старом одну цифру.

Как сделать наклон зеркала при включении задней передачи

ВЫБОР-Блок 52 Электроника двери переднего пассажира-кодирование-длинное кодирование-байт 4 выбрать бит 2-выход-выполнить-оk-закрыть, назад-блок 09 Блок управления бортовой сети – адаптация - канал 15 Access control 2

-Spiegelabsenkay bei kueckwaertsfahrt – active - выполнить-да, ok-блок 20 Access control 2-Menuesterenung Spiegelebsenkung-active-выполнить-да, ok-закрыть, назад.

ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ

На автомобилях с функцией электропривода и памяти сидений есть функция опускания правого зеркала при включении заднего хода. Ее можно реализовать и на более простых комплектациях, как описано на SKODA-club. Но на моем автомобиле получилось обойтись только кодировкой блоков, без изменений конструкции автомобиля. Порядок действий следующий:

Активируете в кодировке блока 09 - Блок управления бортовой сети (1К0-937-086-М) Байт 4 Бит 3 - опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи:

🖀 Ver. 1. 0. 5. 2 - 1КО-937-086-М 30 Длина, Байт Volkerragen	Technical Site 🔚 🖃 🛛
Berroa LCode 2 Tionome VIVIVIVIE J U	
1) 46000AB8EC050CC04010008052008564437100AE507D8D605C8008000040	
2) Продолжить [Стрелка вниз] на клавнатуре / [ESC] закроет LCode	
3) 46 00 0A B8 EC 05 0C C0 40 10 00 80 52 00 85 64 43 71 00 AE 5	60 7D 8D 60 5C 80 08 00 00 40
Байт 4 Двоичный: 11101100	
4)	
Бит 2 Дистанционное управление при включенном зажигании отключено	
Бит 3 🗹 опускание правого зеркала заднего вида при включении задней пере	дачи
Бит 4 отключение управления электростеклоподъемниками / люком после	опфыния двери
Бит 5 У управление функциями комфорта для окон-люка через датчик дождя	(0 = единоразово / 1 = постоянно) (закрытие во время лождя)
Бит 7 У управление электростеклоподъемниками / люком после выключения	зажигания
Длинное Кодирование запускается из ВАСИ диалноста - используйте «Стрелку вниз» на кл	авиатуре или нажмите на 6:30 Длина, Байт

и в кодировке блока 52 - Электроника двери переднего пассажира (7N0-959-792-D)- Байт 4 Бит 2 - опускание правого зеркала заднего вида при включении заднего хода:

🎬 Ver.1.0.5.2 - 7NO-959-792-D 9 Длина, Байт 👘	– Volkswagen Technical Site 🔄 🖃 🖾 🔀
Выход LCode 2 Понощь	Vaaavaisau
1) 011400208400231003	
2) Продолжить [Стрелка вниз] на клавиатуре / [ESC] закр	oer LCode
3) 01 14 00 20 34 00 23 10 03	
Байт 4 Двоичный: 10000100	
4) Бит 0 🔲 зеркала с подогревом не установлены	
Бит 1 Электрозеркала с памятью (электросиденья	с памятью) установлены
Бит 2 опускание правого зеркала при включении з	аднего хода
Бит 3 опускание правого зеркала при включении з	аднего хода (только для электросидений с памятью)
Бит 4 🗌 складные зеркала установлены	
Бит 6 🔲 складывающиеся зеркала установлены	
Бит 7 🗹 синхронная регулировка зеркал	
	9 Длина, Байт

ОПУСКАНИЕ ЗЕРКАЛА ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

чтобы блок Важно, наш двери имел поддержку данной функции. Как узнать? Ну для начала подключится вагкомом и по адресу 52 посмотреть, что же за блок у нас стоит. У меня стоит блок 1T0 959 702 S, при кодировании поднимает Label: 1K0-959-702-MAX3.clb. По имеющейся информации данный блок поддерживает функцию опускания правого зеркала. Но чтобы удостоверится на все 100 %, после изучения электросхем по Else - решено снять обшивку двери и убедится в том, что у нас присутствуют необходимые пины. Для сведения - поскольку ко мне часто приезжает народ за помощью, и я не ленюсь делать автосканы приезжающих авто, могу сказать, что подобные блоки стоят почти в 70 - 80 процентов случаев, но и исключения тоже бывают.

G85 Адаптация

Подключаем Васю (двигатель заведен, потому что далее нам нужно будет кататься)



Заходим 03 – Электроника тормозной системы

		В ыбор	5А бпока	с) а упра	1 вления	
Установлено	Привод	Ходовая	Ком	форт	Электроника 1	Электроника 2
01- Электроника двигателя				19- Диагностический интерфейс шин данных		
-02. Электреника КП.			25- Иммобилайзер			
03- Электроника тормозной системы			42- Электроника двери водителя			
08- Электроника кондиционера / отопителя			44- Усилитель руля			
09- Блок управления бортовой сети			46- Центральный модуль систем комфорта			
10- Парковочный автопилот			52- Электроника двери переднего пассажира			
15- Подушки безопасности			55- Корректор фар			
16- Электроника рулевой колонки				56- Магнитола		
17- Комбинация приборов			62- Электроника задней левой двери			
				72-Э	лектроника задней п	равой двери
Быстрый выбор Адрес (01-FF)	Про	читать			Назад	

Как зайдете в тормоза – на приборке все время будут мигать две иконки ABS и ESP



Измеряемые группы – 08

С=1 ТЕ=0 КЕ: Протокол: САМ	-0 /	Соедине	ние с блоком авления	И			
VAG номер:	1K0 907 379 BL K		Компонент:	омпонент: ESP MK60EC1 H31 0152			
Кодировка:	Длин	ное кодирование	Мастерская:	Imp: 392	WSC 66893		
Дополнит.:							
Дополнит.:	Geraet 00200						
Іользовательские функции "Безопасные" функции Коды неисправн 02 Готовность - 15			Сервисные И Кодиров	Сервисные функции Используйте сервисную документа Кодирование II - 11 Кодирован			
Измеряем. груг	пы - 08	Допол. сведения - 1А	Базов. пар	раметры - 04	Адаптация - 10		
	18	Настраиваемые группы	Тест исполнителей - 03		Закрытая область - 16		

В поле Группа вводим значение 004 — прочитать
Частота: 6.7 \		ВАСЯ		
Label: 1K0-907-379-6	оес1F.CI Изме	ряемые групп	ы	
руппа	Steering Angle / La	ateral Acceleration / Ro	otation Rate	
004 Вверх Прочитать	-1.49°	0.03 m/s^2		Нет данных
	Steering Angle Sensor (G85)	боковое ускорениє датчик (G200)	Rotation Rate (G202) Yaw Rate	
Группа		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
002 Вниз Прочитать				
руппа			r	÷
				4
Вниз Прочитать				
003 Вниз Прочитать				
003 Вниз Прочитать				
ООЗ Вниз Прочитать Вниз Используйте сервисную д	окументацию!	Добавить в лог		

смотрим первое поле (G85) – это показания датчика поворота руля, меняется в зависимости от поворота руля – можете покрутить руль и посмотреть на изменения))

Значение нуля которое мы видим здесь не константа — оно программируемое и мы можем его менять сами через адаптацию (!) поэтому если вы видите ноль, это еще не значит, что он выставлен правильно (!) его (ноль) можно прописать в любом (допустимом для этого диапазоне) положении руля.

Сразу (!) можете повернуть руль до упора влево и записать полученное значение (положительное) и потом руль до упора вправо (отрицательное) – эти значения могут вам помочь понять — о том, находится ли руль посередине всего диапазона вращения (допускается отклонение на величину 1.49)

T.e. проверяем, что значение углов поворота влево и вправо приблизительно ровны.

Если это не так – а скажем влево 380, а вправо -700 – то вы кандидат на место в книге рекордов Гиннеса))

Далее начинаем ехать прямо на не большой скорости, в компьютер не смотрим(!), а пытаемся найти такое положение руля, при котором машина едет прямо (!) желательно без постоянного подкручивания руля (!)

Примечание – дорога должна быть ровной, без уклонов и ям (!). В идеале на площадках ТЦ есть полосы — разметки для парковки – их можно использовать как ориентир прямого движения авто или используйте что-то иное.

Когда вы поняли, что **авто едет прямо** (!) аккуратно останавливаетесь (руль не поворачивать) и смотрите, какое значение показывает первое поле. Можно смотреть на ходу, главное что бы это не влияло на положение руля.

Если это значение = от 1.49 до -1.49 градусов, а руль при этом вас устраивает своим положением (!) в принципе вы свободны, потому как это допустимое значение отклонения от нуля.

Если значение отклонения от нормы больше 1.49 градусов (в любую сторону)

Частота: 6.9 /		ВАСЯ		
Label: 1K0-907-379-	60EC1F.CI Изме	еряемые групп	Ы	
руппа	Steering Angle / L	ateral Acceleration / Ro	otation Rate	
004 Вверх Прочитать	-2.97°	-0.27 m/s^2	0.24°/s	Нет данных
Ониз	Steering Angle Sensor (G85)	5оковое ускорениє датчик (G200)	Rotation Rate (G202) Yaw Rate	
Группа				
002 Вверх Прочитать	,			
Группа	<u></u>			
003 Вверх Прочитать	2			
Используйте сервисную	документацию!	Добавить в лог		

ИЛИ(!) машина ехала прямо – ВАСЯ показывает НОЛЬ, а руль при этом стоит криво – **продолжаем исправлять руль**.

Однако (!) Если получилось так, что после остановки и проверке угла (который не был = нулю) при повороте руля в ровное (для вас) положение (!) – Вася показывает НОЛЬ (плюс минус 1.49) – все, больше ничего делать не нужно – выключаете программу и едете на развал выравнивать колеса.

Другими словами если руль установлен ровно (по глазомеру), ВАСЯ показывает
значение = 0 (плюс минус 1.49), а машина едет в сторону — на развал.

Если нет читаем дальше.

Практическая часть — Адаптация датчика (G85)

Далее стираем программное нулевое положение (что бы потом задать новое) относительно правильного положения руля (а не колес):

Авто по-прежнему работает (не глушим)

Продолжаем работать с Васей

Далее закрытая область – 16

C=1 TE=0 RE Протокол: CAN	=0 /	Соедине	ние с блоком	1	
Сведения о б	поке упра	вления	ынний		
VAG номер:	11	(0 907 379 BL	Компонент:	ESP MK60	EC1 H31 0152
Кодировка:	Длин	ное кодирование	Мастерская:	Imp: 392	WSC 66893
Дополнит.:					
Дополнит.:			Geraet 0020	0	
тользовательс Коды неиспра	кие функ "Безопасны вн 02	ции ie" функции Готовность - 15	Сервисные Ис Кодиров	э функции спользуйте серви ание II - 11	исную документацию Кодирование - 07
Измеряем. гру	ппы - 08	Допол. сведения - 1А	Базов. пар	аметры - 04	Адаптация - 10
Поддер. код	a - 18	Настраиваемые группы	П Тест испол	нителей - 03	Закрытая область - 16
			Uses OC		

Вводим пароль 40168 — Выполнить

Вам придется оставить зажигание вклю Прочтите сервисную докумен	ченным, по крайней мере, на 10 ми тацию для определения верного ко	ен неверный код нут, а затем повторите да доступа.
Введите код доступа (0 - 99999): Выполнит	40168 љ! Отмена	Опция:
вниз Прочитать	T. I.	
Группа 003 Вверх Вниз		
	D -5	

Этот пароль нужно вводить каждый раз перед входом в "базовые параметры — 04" Заходим в **базовые параметры – 04**

IC=1 ТЕ=0 RE: Протокол: CAN	=0 /	Соединен упра	ние с блоком авления	1	
VAG номер:	11	(0 907 379 BL	Компонент:	ESP MK60	EC1 H31 0152
Кодировка:	Длин	ное кодирование	Мастерская:	Imp: 392	WSC 66893
Дополнит.:					
Дополнит.:			Geraet 0020	00	
Пользовательсі	кие функі Безопаснь	ции іе" функции	Сервисные Ис	е функции спользуйте серв	исную документацию
Коды неиспра	зн 02	Готовность - 15	Кодиров	ание II - 11	Кодирование - 07
Измеряем. груг	пы - 08	Допол. сведения - 1А	Базов. пар	раметры - 04	Адаптация - 10
Поддер. кода	a - 18	Настраиваемые группы	а Тест испол	нителей - 03	Закрытая область - 16
		Закрыть	, Назад - 06		

и в поле группа пишем 060

Тут внимание (!) при первом заходе у вас в поле "Регулировка Состояние" не должно быть значения — **В НОРМЕ** А должно быть, что то вроде

буппа	Peanw		регулировка	датчи	ВЫКЛ ка угла поворота ру	ля (G85)		_
060	Вниз	Прочитать			НЕ ВОЗМОЖНО		He	ет данных
	Corres		регулировк	а	регулировка состояние	Steering Angl Sensor (G85	e)	
руппа								
	BRANY	1						
	Вниз	Прочитать			,			
	Вниз	Прочитать						
Γοναα	Вниз	Прочитать	ров морут быз	rs Rai	бланы здесь			
Групп	Вниз ы базов	Прочитать ых парамет	ров могут быт	гь вы	браны здесь			,
Групп	Вниз ы базов	Прочитать ых парамет	ров могут быт	гь вы	браны здесь	<u></u>		•
Групп	Вниз	Прочитать ых парамет	ров могут быт	ГЬ ВЫ	браны здесь	<u></u>		
Групп	Вниз	Прочитать	ров могут быт	гь вы	браны здесь			,
Групп	Вниз	Прочитать	ров могут быт	гь вы	браны здесь обавить в лог	<u></u>		,

Если вы получили окно в котором НЕ написано что регулировка состояния «в норме» — то все ОК – положение датчика обнулилось и готово к адаптации.

Дополнительным признаком, что датчик находится в состоянии адаптации будет НЕ долго горящая надпись на максидоте, что у вас ошибка ESP (или типа того) и постоянно мигающие значки ABS и ESP даже когда вы выйдете из раздела "тормозная система".

Снова заходим в Измеряемые группы — 04 и в группе выбираем 004 (это не обязательно, но у меня был такой алгоритм, потому что я проверял углы)

Далее трогаемся с места, проезжаем совсем чуть прямо (едем НЕ больше 30 км/час) плавно руль влево (по VAS PC рекомендуется поворачивать на угол = 90 градусов) я делал и так и до упора – плавно руль вправо (также) – возвращаем руль в среднее положение (где-то полтора оборота от крайнего положения) и выравниваем руль, не колеса, а именно руль(!) — машина при этом может ехать чуть в сторону (!)

Если руль по вашему мнению стоит ровно или вам просто нравится как он стоит (!) – останавливаемся (руль не поворачиваем)(!)

Снова заходим в **базовые параметры – 04** через пароль в закрытую область и снова пишем в группу — **060**

Если видим такую картинку

Частота: Label: Группа	6.0 \ 1K0-907-379-6	ОЕС1F.C Базов регулировка датчи	ВАСЯ ые параметрі ВЫКЛ ка угла поворота ру	Ы: Вкл/Выкл//	Цалее
060 Bee	рх Прочитать	Регулировка	в норме	0.00°	Нет данны
Вн	из	регулировка	регулировка состояние	Steering Angle Sensor (G85)	
Группа Вве Вн	рх Прочитать				
Un					
Группы ба	зовых парамет	ров могут быть выб	іраны здесь		
Группы ба	зовых парамет	ров могут быть выб	іраны здесь		
Группы ба	зовых парамет	ров могут быть выб	іраны здесь		
Группы ба	зовых парамет	ров могут быть выб	іраны здесь обавить в лог		

Все ОК – вы только что прописали новый ноль для ровного положения руля.

Однако значки ABS и ESP по прежнему мигают!

Выходим в главное меню "Василия" — пока его можно не выключать, он нам еще может пригодится.

Двигатель до сих пор работает — не глушим, руль у вас находится в "прямом" положении — крутим руль до упора налево — фиксируем это крайнее положение на пару секунд — крутим руль до упора направо — фиксируем положение на пару секунд — возвращаем руль в центральное положение — значки гаснут (!)

С адаптацией ВСЁ!

НО, скорее всего теперь у вас криво стоящие колеса (!) Кроме (!) случаев когда мы просто адаптировали датчик, а руль с колесами были соосно.

Это можно проверить — снова заходим в **Измеряемые группы — 04** и **в группе выбираем 004**— едем прямо и смотрим на показания датчика угла.

Если вы держите руль прямо (!) — датчик показывает от 1.49 до — 1.49: машина едет прямо — вы свободны машина едет криво — на сход-развал На сход-развал желательно ехать сразу, вы, конечно, можете и так кататься в ожидании, что когда-нибудь вы доедете до развала — но что-то мне подсказывает, вам это не понравится))

ЗЫ Васю уже можно выключить))

Развал – схождение

Скажу честно, мне повезло с мастером, за «подгон» спасибо Юре **Yurkiy-NGSRT** Кому нужно в Питере – пишите в лс – скажу куда и к кому (или вынесу на главную).

Поэтому человек не удивлялся подключенному ноутбуку, а с пониманием шел на встречу по всем моим просьбам и даже давал хорошие советы и вообще полезную инфу.

И это при том, что мне пришлось ездить два раза, поскольку после первого заезда я понял, что и сам руль у меня стоит не четко по риске (!) – из соображений "феншуя" пришлось его выставить ровно.

Итак, загоняете машину на стенд, подключаете ноут и «Васю» заходите как уже показывалось в тормоза – измеряемые группы – группа 004 – и смотрите (вы или мастер) на показания датчика угла поворота – в вашем случае НУЛЕМ уже будет ровное положение руля, а не колес (!) поэтому мы выставляем руль ровно по показаниям датчика в программе, а уже под него мастер вам «выпрямляет» колеса.

ВОЗМОЖНО (!) – окажется так, что вы адаптировали руль не ровно (не идеально) и мастер скажет вам, что ровный руль это чуть левее или правее (и вас это предложение устроит) – нет проблем (!) настраиваете так – но потом снова придётся проверить углы и возможно сделать новую адаптацию. Но вы уже знаете как))

Частота: 6.9 /		вася		
Label: 1K0-907-379	-60EC1F.CI Изме	еряемые групп	Ы	
pynna	Steering Angle / L	ateral Acceleration / Ro	otation Rate	
004 Вниз Прочитат	539.96°	-0.11 m/s^2	-0.03°/s	Нет данных
	Steering Angle Sensor (G85)	5оковое ускорениє датчик (G200)	Rotation Rate (G202) Yaw Rate	
руппа				
002 Вверх Прочитат	ь			
Ониз				
סעתם				
003 Вверх Прочитат	6			-
Вниз		- <u>1</u> -	l	1
спользийта соррисцию		Добавить в лог		
-	документацию:			
		Essence Harris	En en de com	
Переключить в Баз. па	араметры	Готово, Назад	График	Журнал
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R:	араметры 03- Электроника тор	Готово, Назад мозной системы, Изм	Графикі иеряемые группы / Е	азовые пара
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R:	араметры 03- Электроника тор	Готово, Назад мозной системы, Изм ВЛСЯ	Графикі иеряемые группы / Е	азовые пара
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \	араметры 03- Электроника тор	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ	Графикі иеряемые группы / Е	азовые пара
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379	оз- Электроника тор -60EC1F.CI Изме	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые групп	Графикі иеряемые группы / Е	азовые пара
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379	оз- Электроника тор -60EC1F.CI Изме Steering Angle / La	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые групп ateral Acceleration / Ro	Графики иеряемые группы / Е Ы otation Rate	и Журнал
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 луппа 004 Вверх Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМе Steering Angle / La - 536.99°	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые групп ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s^2	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s	и Журнал Базовые пара С
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 уппа 004 Вверх Прочитат Вниз	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые групп ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s ² Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал Базовые пара
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 улпа 004 Вверх Прочитат Вниз	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые групп ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s^2 Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал Базовые пара С
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 уппа 004 Вверх Прочитат уппа 002 Вверх Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La 5 -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые групп ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s ² Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl btation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал Базовые пара 🖿
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 уппа 004 Вверх Прочитат 9012 Вверх Прочитат Вниз Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La 5 -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ сряемые группи ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s ² Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал Базовые пара Нет данных
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 004 Вверх Прочитат 002 Вверх Вниз Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые группи ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s ² Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал Базовые пара Нет данных
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 004 Вверх Прочитат 002 Вверх Прочитат оуппа 002 Вверх Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / Li -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ аteral Acceleration / Ro -0.18 m/s ² Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал Базовые пара Нет данных
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 улпа 004 Вверх Прочитат 9уппа 002 Вверх Прочитат 9уппа 003 Вверх Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ еряемые группи ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s ² Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал Базовые пара С
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 оод Вверх Прочитат 004 Вверх Прочитат 002 Вниз Прочитат ооз Вверх Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМе Steering Angle / La -536.99° Steering Angle Sensor (G85)	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ аpяемые группи ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s^2 Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 004 Вверх Прочитат 002 Вверх Прочитат 003 Вверх Прочитат 99003 Вверх Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La -536.99° Steering Angle Sensor (G85) b	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ аpяемые группи ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s^2 Боковое ускорение датчик (G200)	Графики меряемые группы / Е btation Rate 0.00°/s Rotation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал
Переключить в Баз. па ВАСЯ диагност 12.12.0R: Частота: 6.8 \ Label: 1K0-907-379 уппа 004 Вверх Прочитат 002 Вверх Прочитат 9003 Вверх Прочитат 9003 Вверх Прочитат 9003 Вверх Прочитат	араметры 03- Электроника тор -60EC1F.CI ИЗМС Steering Angle / La 5 -536.99° Steering Angle Sensor (G85) 5	Готово, Назад мозной системы, Изм ВАСЯ сряемые группи ateral Acceleration / Ro -0.18 m/s ² 5оковое ускорение датчик (G200) Добавить в лог	Графики меряемые группы / Е bl otation Rate (G202) Yaw Rate	и Журнал

Результаты тестов

Пройдены полевые испытания, в результате которых было выявлено отсутствие всех былых проблем:

— отсутствует вибрация руля, которая появлялись на скоростях от 130 км/час (сейчас нет даже на гораздо большей скорости)

— усилие руля при повороте равномерное в обе стороны

Физическое смещение руля на валу на один зуб равно значению около 5 градусов, а это очень заметное отклонение!

Свободное место в баке в литрах

Тем, кому неудобно перед каждой заправкой автомобиля в уме прикидывать сколько литров войдет в бак, можно вывести на дисплей точное значение. Адаптация блока 17.

Делается это при помощи шнура <u>VAG-COM</u> .		
Опция	Канал адаптации	Значение
Показ свободного месте в бензобаке а литрах	Volume to be replenished	Display

Прошивка магнитолы

Если ранее вы не сталкивались с прошивкой - посмотрите <u>специальный раздел о VAG-COM</u>, его<u>возможностях</u> и <u>хитростях</u>.

1. Сначала говорим машине, что у нас установлена теперь навигация. Заходим в **19 блок** (названия в версиях VAG-COM могут отличаться, но номера всегда совпадают)

Заходим ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ШИН ДАННЫХ

2. Открываем список установленного оборудования.

3. Указываем наличие 37 блока - Навигационной системы.

4. Затем переходим в **37 блок** (или 56 блок - все равно) и в длинном кодировании устанавливаем в **7 байте - 7 бит**, это необходимо для отображения вкладки "Навигация " на MFA+.

ВАСЯ: Длинное ходирование 110-035-680-0 10 Длина Байт
Bыход LCode 2 Помощь Q Программе LCode
1) 020004000000810000
2) Продолжить [Стрелка викэ] на клавиатуре / [ESC] закроет LCode
Байт 7 двоичный: 10000001
4) Бит 0 🕗 кнопки Shortpress на рулевом колесе установлены
Бит 1 🔤 голосовое управление отключено
Бит 2 ограничение скорости для ввода точки назначения включено
Бит 5 ограничение скорости для ввода точки назначения голосом включено
tor op oppenenne. Tignine
Бит 7 🗹 связь с комбинацией приборов через протокол ВАР

Зависание MFA+ и RNS-510

Симптомы

Проявляется как подтормаживание MFA+, т.е. например, при ведении по маршруту на RNS-510 уже указание сменилось несколько раз, а на MFA+ все еще "висит" старый указатель на поворот. Причина

Проблема проявляется чаще на комплектациях Track&Field. Причина в том, что в данной комплектации есть собственный компас, также компас есть в RNS-510. Когда оба компаса по Canшине начинают передавать информацию в MFA+ и происходит подвисание.

Устранение

Выключить отправку информации от штатного компаса в панель приборов, оставив только присутствующий в PHC-510. Делается при помощи <u>VAG-COM</u> в блоке "Compass":

	Было	Стало
кодировка блока Address 1C: Position Sensing	000002	000001

УСТАНОВКА ПОДСВЕТКИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

Заходи в **9-й блок электрики, затем в кодирование, дальше в длинное кодирование** В **20-ом байте активируем бит 0**

ВАСЯ: Длинное кодирование 1КО-937-086-С 30 Длина, Байт	×
Выход LCode 2 Помощь О Программе LCode	
1) 48180A3880251A0000080080740081E445291588711D8D60648000200000	
2) Продолжить [Стрелка вниз] на клавиатуре / [ESC] закроет LCode	
3) 48 18 0A 38 80 25 1A 00 00 08 00 80 74 00 81 E4 45 29 15 88 71 1D 8D 60 64 80 00 20 00 0	
Байт 20 Двоичный: <mark>01110001</mark>	
4 бит 0 Подсветка пространства ног установлена	
Бит 1 📄 включение салонного освещения при открытии крышки багажника	
Бит 4 🔽 сообщение на экране комбинации приборов ("Нажмите на педаль сцепления")	
Бит 5 🔽 омыватель фар установлен	
Бит 6 🔽 регулирование яркости салонного освещения через Body Control Module (BCM)	
VW-GOLFCLUB, RU	
30 Длина, Ба	йт

в 12-й бай, и активируем

🚾 ВАСЯ: Длинное кодирование 1КО-937-086-С 30 Длина, Байт 📃 🖂 🔀
Выход LCode 2 Помощь О Программе LCode
1) 48180A3880251A0000080080740081E445291588711D8D60648000200000
2) Продолжить [Стрелка вниз] на клавиатуре / [ESC] закроет LCode
3) 48 18 0A 38 80 25 1A 00 00 08 00 80 74 00 81 E4 45 29 15 88 71 1D 8D 60 64 80 00 20 00 00
Байт 12 Двоичный: 01110100
4) Бит 0 🔲 действие функции Coming-Home (0 = после извлечения ключа из замка зажигания / 1 = после открытия две
. Бит 2 🔽 управление функцией Coming-Home (0 = автоматическое / 1 = ручное)
Бит 4 🔽 подсветка поворотов (Corner) ограничена по времени
Бит 5 подсветка пространства ног в режиме габаритных огней включена
Бит 6 Window Washer Heating via Left Side Turning Light Output
Это изменит значение кода. Значение кода будет скопировано. 30 Длина, Байт

Для нас кодировка закончена, но если вы устанавливали светодиоды от Пассат СС то вам нужно ещё активировать в 25-ом байте бит 3

ľ		
	🔤 ВАСЯ: Длинное кодирование 1КО-937-086-С 30 Длина, Байт 📃 📃	. 🗆 🗡
	Выход LCode 2 Помощь О Программе LCode	
	1) 48180A3880251A0000080080740081E445291588711D8D60648000200000	
	2) Продолжить [Стродка рика] на клариатиро ([ESC] заклоот Code	
-	ey ripodonimurb [erpenita brus] na totabuarype / [Ese] sanpoer Ecoue	
	3) 48 18 0A 38 80 25 1A 00 00 08 00 80 74 00 81 E4 45 29 15 88 71 1D 8D 60 64 80 00 20 0	0 00
	Байт 25 Проичный: 10000000	
	двоичный. Тобобоб	
	4)	
	\frown	
	Оит эт контроль ламп подсветки пространства ноготключен (светодиодные лампы)	
	Бит 6 🗌 омыватель фар при дневном свете включен	
1		
1	и теление в состоянии покол вюно теле при вюно теленом транспортном режиме	
	Нажмите на значении Нех . Оно может быть также изменено (значение 00-FF) 30 Длин	на, Байт
	r	_

Нам со светодиодами от R-8 этого делать не нужно, т.к. у нас уже стоит доп. сопротивления в плафонах.

Всё, теперь у нас в МFA+ появляется новое меню:





Теперь у нас фонари будут загораться не только при открытии двери, но и в тот момент когда включены габариты или ближний/дальний свет фар.

Это меню в МФА+ как раз регулирует яркость фонарей когда они работают вместе с габаритами или ближним/дальним светом фар

А когда мы откроем дверь то они загорятся на всю мощность.

Если убрать эту галочку в МФА+ то плафоны не будут светиться при включенных фарах.

Так же яркость плафонов, что в режиме открытой двери, что в режиме с включенными фарами, можно отрегулировать в адаптации 9-го блока электрики. Это пригодится тем у кого нет МФА+ влся диагност 11-28:09- Блок управления бортовой сети, Адаптация



ВАСЯ диагност 11.2R: 09- Блок управления бортово	й сети, Адаптация		×
подсветка пространства	ног при открытии двери		•
Уменьш.яркост	Footwell light.	100.00 %	-
		текущее значение	
Канал 27 Вни Сохраненное значение 200 Новое значение 200 Ввер Вни	х Прочитать		Добавить в лог
Тестовое значение	Подсветка пространс диапазон: 0200 (0.0100.0 % множитель: 2 (значение адапта стандартное значение: 200 = 1	тва ног при открытии двери) ации [*] множитель = текущее зн 00.0 %	ачение)
Тест	Сохра	анить	Готово, Назад

Если у вас нет МФА+, и вам не нужна подсветка ног работающая вместе со светом фар, тогда просто не ставте эту галочку и всё:

	БАСЯ: Длинное кодирование 1K0-937-086-С 30 Длина, Байт	×
	Выход LCode 2 Помощь О Программе LCode	
I	1) 48180A3880251A0000080080740081E445291588711D8D60648000200000	
	2) Продолжить [Стрелка вниз] на клавиатуре / [ESC] закроет LCode	
	3) 48 18 0A 38 80 25 1A 00 00 08 00 80 74 00 81 E4 45 29 15 88 71 1D 8D 60 64 80 00 20 00 00	
l	Байт 12 Двоичный: 01110100	
l	4) Бит 0 Действие функции Coming-Home (0 = после извлечения ключа из замка зажигания / 1 = после открытия дво	e
	Бит 2 🗹 управление функцией Coming-Home (0 = автоматическое / 1 = ручное)	
	Бит 4 🗹 подсветка поворотов (Corner) ограничена по времени	
I	бит 5 подсветка пространства ног в режиме габаритных огней включена	
1	Бит 6 Window Washer Heating via Left Side Turning Light Output	
	Это изменит значение кода. Значение кода будет скопировано. 30 Длина, Бай	άт
Г		

Дааа! Чуть не забыл, еще понадобится ваг-ком... заходим в блок 9

и снимаем галку Byte 18 Bit 2 🙂

ПРОПИСЫВАЕМ ЛЕД ПТФ

Long Coding 3CO-937-049-AJ	Sec. 2010
Exit About LCode	
1) 118B872600041800000A00000F0000000191D01230000	0000000000000
2) Continue with [Arrow down] on keyboard / [ESC] will close LCode	
3) 11 88 87 26 00 04 18 00 00 04 00 00 05 00 00 00	na 19 10 at 23 an an ar an an an an an an
Boto 18 Discour Opp11101 Assis	
Binary: 00011101 Ascil: 1	
4) Bit 0 Cold Diagnosis License Plate Lights active	
Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active	
Bit 3 Cold Diagnosis Rear Fog Lights active	
Bit 4 🗹 Cold Diagnosis High Beam active	
Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active	
Bit 6 Cold Diagnosis Back-Up Light active	
Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active	
	30 Bytes long
Long Coding 1K0-937-049-M 21 Bytes long	×
Exit About LCode	
1) 008B8F2600041800000A00000F000000000959035C	
2) Continue with [Arrow down] on keyboard / [ESC] will close LCode	
3] 00 88 8F 26 00 04 18 00 00 0A 00 00 0F 00 00 00	00 09 59 03 5C
Byte 18 Binary: 01011001 Ascii: Y	
4) Bit 0 🔽 Cold Diagnosis License Plate Lights active	
Bit 1 Cold Diagnosis Brake Lights active	
Rit 217 Cold Disamosis Ross Foo Lights active	
Bit 4 Cold Diagnosis High Beam active	
Bit 5 Cold Diagnosis Turn Signals active	M. Harrison here being der Marken
Bit 6 Cold Diagnosis Back-Up Light active	vellewagen teennearene
Bit 7 Cold Diagnosis Side Turn Signals active	http://volkswagen.msk.ru
Byte 18	21 Bytes long

VW RADIO NAVIGATION SYSTEM (RNS510)

1.96 Кодирование

Информация для последних RNS-510 единицы доступна при использовании [Coding - 07] > <u>Длинные кодирования</u> <u>Helper</u> найти в VCDS.

Байт 00	Радио конфигурации я
Бит 1	Внешние CD Changer Подключение активно
Бит 3	Помощи при парковке мониторинга неактивными (Standard)
Байт 01	Звук системы коррекции

00	Звуковая система не установлена				
01	Volkswagen Sound System				
02	Skoda Sound System				
05	Dynaudio Sound System				
Байт 02	02 Спикер каналов				
00	Sound System (активные колонки)				
02	2 Динамик каналов (только передние)				
04	4 Динамик каналов (передний и задний)				
Байт 03	Радио Конфигурация II				
Бит 1	Микрофон диагностики активной (Япония / Китай только)				
Байт 04	Высокие мониторинга спикера				
01	Мониторинг неактивные				
02	Передняя мониторинга активных / неактивных заднего мониторинга				
04	Передняя и задняя мониторинга активных				
Байт 05	Автомобиль Конкретные Частотная				
00	Volkswagen / Skoda (все)				
01	Seat Altea (5P)				

02	Seat Leon (1P)				
03	Seat Toledo (5P)				
04	Seat Altea XL (5P)				
Байт 06	Радио Конфигурация III				
00	Standard / не относится				
Байт 07	Navigation System Configuration Я				
Бит 0	Многофункциональное рулевое колесо с кнопками установлены Shortpress				
Бит 1	Голосовое управление неактивным (не Япония / Китай)				
Бит 2	Порог скорости для ввода пункта назначения активных				
Бит 3	Порог скорости для выступления ввода пункта назначения активных				
Бит 4 +5	Показать Вариант				
Байт 08	Navigation System Configuration II				
00	Standard / не относится				

1.97 Adaptation

Канал 050: Тестовый режим развития

Активация режима Тест Режима должно включить "Скрытое меню"

Опции Однако требуется перезагрузка до нового, кодирования или адаптации

Блок №9. Кодирование - 07.

Опция	Байт	Номер бита	Подсказка
Включение подсветки для ног	0	1	
Включение Leaving-Home	0	5	
Включение Coming-Home	0	7	

Включение омывателей фар	1	1	
Звук при постановке на сигнализацию	5	1	Locking/Unlocking Confirmation via Horn Active
Звук при снятии с сигнализации	5	4	
Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании	4	2	
Включение ПТФ при повороте	14	7	Cornering Lights via Front Fog Lights Active
Отключение ПТФ при моргании дальним светом	14	2	
Закрывание окон и люка при дожде*	4	5,6	
<u>подблок RLS</u>	0	2	Rain Closing Active (подблок RLS !!!)
Опускание правого зеркала при движении задним ходом	4	3	
Евросвет			
Евросвет (DRL) до 2010 м.г. или	0	4	(включается ближний свет)
Евросвет (DRL)** после 2010 м.г. или	11	2	(включается ближний свет)
Включение ПТФ при Евросвете	14	1	(включается ПТФ вместо ближнего света****)
Выключение ДХО*** при затянутом ручнике	11	0	
Выключение ДХО в режиме "0" (<u>работает</u> только в "Авто")	26	3	
Включение габаритов вместе с ДХО		6	Чтобы габариты не горели - бит сбросить в 0 !!!
Управление Евросветом из <u>меню МФА</u>		7	
<u> Яркость ПТФ</u> при Евросвете		0-6	Яркость от 55 Вт в процентах

* - требуется датчик дождя

** - Всегда горит ближний, в режиме света "0" и "авто" днем, фары не омываются

После прошивки иногда нужно включить функцию "дневной свет" как написано в мануале, а именно:

• поворотник вверх и на себя (т.е. вкл правый указатель и дальний свет)

- включить зажигание примерно на 5 секунд
- потом выключить зажигание
- вернуть поворотник в нейтральное положение.

После этого при включении зажигания всегда включается ближний свет фар, а подсветка приборов - уже в зависимости от положения центрального выключателя света.

***- ДХО - дневные ходовые огни

****- Если данный бит включен - загораются ПФТ при евросвете, если нет - ближний свет. Включение Евросвета через ближний свет должно быть отключено.

1.98Блок №9. Адаптация - 10.

Опция	Канал	Значение	Шаг
Время работы функции Coming-Home	1	1060 сек	10 сек
Время работы функции Leaving-Home	2	1060 сек	10 сек
Prove pater Low parage than	4	5010000	50 мс
ремя работы омывателя фар	4	MC	(время=значению

				канала*50мс)
Кол-во включений омывателя стекол б включения омывателя фар	без	26	4	1
Интенсивность подсветки для ног		5	20100 %	1 %
Количество морганий поворотником		31	15	
Время прогрева зеркал и заднего стекла		25 или	1254	
		3	минуты	

1.99Блок №17. Кодирование - 07.

Опция	Байт	Номер бита	Подсказка
Запрет напоминания о непристегнутом ремне	1	1	

1.100Блок №37/56. Адаптация.

Опция	Канал	Значение	Подсказка
Смена зоны DVD для RNS-510	130	Номер зоны DVD	Возможные зоны DVD: 1 - Canada, United States, U.S. territ ories; Bermuda 2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa, Swaziland, British overseas territories, French overseas territories 3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong 4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico 5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea, Russia 6 - Mainland China
Вызов скрытого меню RNS-510 при нажатии и удерживании кнопки SETUP	50	1	

1.101Прошивка магнитолы VAG-COM

1. Сначала говорим машине, что у нас установлена теперь навигация. Заходим в **19 блок** (названия в версиях VAG-COM могут отличаться, но номера всегда совпадают)

ВАСЯ Выбор блока управления					
Установлено Привод Ходовая Ког	ифорт Электроника 1 Электроника 2				
01- Электроника двигателя	19- Диагностический интерфейс шин данных				
02- Электроника КП	22- Электроника полного привода				
03- Электроника тормозной системы	25- Иммобилайзер				
08- Электроника кондиционера / отопителя	2Е- Мультимедиа проигрыватель 3				
09- Блок управления бортовой сети	37- Навигационная система				
10- Парковочный автопилот	42- Электроника двери водителя				
15- Подушки безопасности	44- Усилитель рулевого управления				
16- Электроника рулевого колеса	46-Центральный модуль систем комфорта				
17- Комбинация приборов	52- Электроника двери переднего пассажира				
6С- Камера заднего вида	53- Стояночный тормоз				
56- Магнитопа	55- Корректор фар				
62- Электроника задней левой двери	72- Электроника задней правой двери				
Быстрый выбор Адрес (01-FF): Прочитать	นาะไม่ไม่สะกะไปไม่ไว้				

2. Открываем список установленного оборудования.

ВАСЯ диагност	11.2R: 19-Д	иагностический интерс		к. Меню блока	управления	
Статус соедин IC=1 TE=0 RE Протокол. САМ	нения =0 	В/	АСЯ ыть блок			
Сведения о бл	поке управг	ения				
VAG Homep:	7N	907 530 C	Компонент:	J533 Ga	teway H37 0614	
Кодировка:	Длинно	е кодирование	Мастерская:	Imp: 935	WSC 01530	
Дополнит.:						
Дополнит.:			Geraet 0020	00		
Пользовательс	кие функци "Безопасные"	а функции	Сервисные	е функции спользуйте серв	исную документацию	
Коды неиспра	вн 02			ание II - 11	Кодирование - 07	
Измеряем. гру	ппы - 08	Допол. сведени	Список об	орудования	Адаптация - 0А	
Поддер. код	a - 18 🛛 🖡	астраиваемые групп	ы Тест испол	нителей - 03	Закрытая область -	16
		Закрыт	ь, Hasaq - 96 J J C	ปอก-	זרינאינאי	Ĵ
3. Указывае	ем нали	чие 37 блока	- Навига	ционной	СИСТЕМЫ.	x
0F - Цифр 10 - Парко 11 - Элект 13 - Систе	овой радио вочный авт роника дви има регулир	тюнер опилот гателя II ования дистанции			Сохранить	



4. Затем переходим в **37 блок** (или 56 блок - все равно) и в длинном кодировании устанавливаем в **7 байте - 7 бит**, это необходимо для отображения вкладки "Навигация " на MFA+.

ВАСЯ: Длинное кодирование 110-035-680-D 10 Длина, Байт
Выход LCode 2 Помощь Q Программе LCode
1) 020004000000810000
2) Продолжить [Стрелка вииз] на клавиатуре / [ESC] закроет LCode
Байт 7
4) Бит 0 🕗 кнопки Shortpress на рулевом колесе установлены
Бит 1 голосовое управление отключено
Бит 2 ограничение скорости для ввода точки назначения включено
Бит 3 ограничение скорости для ввода точки назначения голосом включено
Bit 4-5 00 оформление: Highline +
Бит 7 🗸 связь с комбинацией приборов через протокол ВАР

Отключение дневного света (ходовых огней) при постановке на стояночный

тормоз (ручник) - 9 блок -> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 11 выставляем значение 81

 Включение салонного освещения при открытии крышки багажника - (по умолчанию вкл. и так если вы не желаете, чтобы в салоне загорался свет при открытии багажника) блок 09->кодирование->длинное кодирование->байт 20->снять галку с 1 бита

- Отключение синхронной регулировки зеркал - 9 блок -> кодирование-> длинное кодирование -> в 8 байте в 6 бит снять галочку

- Функция теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания –

Главное меню -> 17 блок Комбинация приборов -> Адаптация 10 -> в открывшемся окне выбираем канал -> выбираем канал с именем "Staging"-> в открывшемся окне видим значение not active-> выбираем новое значение active->

выполнить -> да -> ОК -> назад -> выход и т.д.

- Дополнительный информационный экран меню "Дисплей" - "Место в баке"-

Блок 17 -> адаптация -> выбираем канал с именем "volume to be replenished" -> ставим значение "display".

[Гостям не разрешен просмотр вложений]

Пояснения:

Под "Местом в баке" следует понимать доступный на текущий момент объем в литрах, который можно залить в топливный бак. Шаг шкалы измерения - 5 литров. При полностью заправленном баке вместо цифр доступного объема выводятся прочерки - если попросту "бак залит под завязку"

Ограничения :

Функционал пункта (д) возможно активировать только у машин с версией приборной панели ... 843Q и выше

Дополнение к ограничениям - место в баке можно активировать используя VCDS только на машинах с даты выпуска после 22 недели 12 модельного года, а при помощи VAG-PC и на машинах с ноября 2010

Закрытие окон во время дождя

Закрытие во время дождя инициируется блоком управления бортовой сети (ВСМ). Для этого при помощи персонализированного меню комбинации приборов необходимо включить функцию "Regenschliessen" (закрытие во время дождя). Эта функция может быть активирована как постоянно, так и после каждого запуска двигателя, т. е. "Клемма 15 включена".

Правим пятый байт блока бортовой сети: активируем 6-й бит.

У кого есть Макси Дот, МФА+ в меню Komfort появится раздел Regenschlissen. Смотрим картинку один. Потом, в зависимости от того как вам хочется, активируем 5-й бит (функция будет всегда в том состоянии после включения зажигания, в котором вы её оставили - ON или OFF) или оставляем его не тронутым (после включения зажигания функция всегда будет OFF). Смотрим картинку два.

Теперь правим кодировку датчика дождя. В главном меню блока бортовой сети(9) выбираем подблок RLS. В стандарте как правило его кодировка 0330AD. Чтобы датчик дождя знал что делать прописываем туда 0730AD. Что это означает побитно можно видеть на третьей картинке.

Теперь открываем люк и окна. Закрываем автомобиль брелком. Ждём. Льем на датчик дождя из бутылочки воду, все должно работать.

Активация дворников (дополнительная протирка стекла) Фишка в том, что дворники делают контрольную очистку стекла от капель через 10-20 сек. После работы омывателя стекла. Функция работает только в движении. Заходим в 9 блок, кодирование-07, в выпадающем окне выбираем Wischer (в длинное кодирование не заходим). Берем текущую кодировку из верхнего поля, например: 0038805, и прибавляем 0002048. Ответ 0040853 записываем в то же поле.

Ксенон без обманок и особых блоков розжига

Заходим в блок 09, Coding-07, длинное кодирование, ставим галочку в 4 бите 3 байта :



и снимаем галочку в 0 бите 19 байта:



Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока

Заходим в блок 46, Coding-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта.

Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол.

Long Coding 3CO-959-433-C	New York Contract of the second se
Exit About LCode	
1) 13910F8801864E721804141FF00A0F0E081800	
2) Continue with [Arrow down] on keyboard / [ESC] will close LCode	
3] 13 91 0F 88 01 86 4E 72 18 04 14 1F F0 0A 0F 0E 08 18 00	
Byte 6 Binary: 01001110 Ascii: N	
4) Bit 0 Comfort Function inactive Bit 1 Comfort Function Power Windows/Sunroof via Drivers Door Lock inactive Bit 2 Comfort Function Power Windows/Sunroof via Passengers Door Lock in Bit 3 Comfort Function Power Windows/Sunroof via Rear Lid Door Lock inact Bit 4 Comfort Function Power Windows/Sunroof via Power Window Switch ina Bit 5 Comfort Function Power Windows/Sunroof via Remote Control inactive Bit 6 Comfort Function automatic Closing Bit 7 Power Windows/Sunroof disabled after door Opening	re active ive active
	19 Bytes long

Активация задних противотуманных огней вместе со стоп-сигналами



1. Освещение:

- 1.1. Изменение яркости ДХО
- 9 блок. 24 байт. вписать нужное значение (макс 126)
- 9 блок. 24 байт. 7 бит
- 1.2. Предупреждение об экстренном торможении аварийкой (по умолчанию моргают стоп-
- сигналы. Вместе работать не будут)
- 9 блок. 16 байт. 1 бит (убрать)
- 9 блок. 16 байт. 2 бит
- 1.3. Включение потолочных плафонов при открытии багажника
- 9 блок. 20 байт. 1 бит
- 1.4. Ближний свет вместе с ДХО
- 9 блок. 11 байт. 2 бит
- 1.5. Включение ближнего света на скорости более 140
- 9 блок (второй из списка). 0 байт. 0 бит
- 1.6. Работа Стоп-сигналов на не заведенном авто
- 9 блок. 16 байт. 6 бит

1.7. Выключение ДХО при поднятии ручника

9 блок. 11 байт. К значению прибавить +1

1.8. Выключение ДХО при включении поворотника

9 блок. 15 байт. 3 бит

1.9. Corner. (Подсветка поворотов противотуманками — работает при включенных фарах. При повороте руля на 70 и более градусов плавно включается одна противотуманная фара и освещает поворот. После выравнивания руля так же плавно выключается. Работает и на большой скорости, если только вам удастся повернуть на столько руль)

9 блок. 14 байт. 7 бит

1.10. Ограничение времени работы Corner 1 минутой

9 блок. 12 байт. 4 бит

1.11. Включение Corner при включении задней передачи

9 блок. 29 байт. 6 бит

1.12. Противотуманные фары ВМЕСТЕ с ДХО

9 блок. 14 байт. 1 бит

1.13. Coming home через противотуманные фары

9 блок. 17 байт. 3 бит

1.14 Отключаение ДХО в положении регулятора света "0"

Варианты стробоскопов:

1.14. При моргании дальним гаснут противотуманки (должны быть включены вручную в блоке света заранее)
9 блок. 14 байт. 2 бит
1.15. При моргании дальним гаснут ДХО
9 блок. 12 байт. К значению прибавить +2
1.16. При моргании дальним гаснут противотуманки и ДХО (реализуется подключением противотуманных фар к ДХО)
9 блок. 12 байт. К значению прибавить +2
9 блок. 14 байт. 1 бит
9 блок. 14 байт. 2 бит (возможно нужно включить (см п.1.14)

Отключение теста ламп для установки светодиодов:

1.17. Номерной знак
 9 блок. 23 байт. 6 бит
 1.18. Подсветка ног
 9 блок. 25 байт. 3 бит

2. Комфорт и безопасность:
2.1. Отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности
17 блок. 1 байт. 1 бит (убрать)
2.2. Выбор тона сигнала о не пристегнутом ремне
17 блок. Активация. Seat belt warning
2.3. Работа клаксона при не заведенном двигателе
16 блок. 2 байт. 2 бит
2.4. Звук через клаксон при открытии/закрытии машины с кнопки на ключе *(очень короткий и не раздражающий)*9 блок. 5 байт. 1 бит

2.5. Изменение цветной темы RNS

56 блок. 7 байт. 4-5 бит

2.6. Включение верхней правой кнопки RNS (по умолчанию, при нажатии выводит предупреждение, о отсутствии функции распознавания русской речи. При изменении произносит следующий маневр женским голосом после нажатия). 56 блок. 7 байт. 1 бит 2.7. Контроль динамиков RNS (говрят, улучшает качество звучания, я не заметил) 56 блок. 4 байт. 2.8. Включение подсветки ног 9 блок. 20 байт. 0 бит 2.9. Отключение сообщения "нажмите на педаль сцепления" 9 блок. 20 байт. 4 бит 2.10. Время работы обогрева заднего стекла и зеркал 9 блок. Адаптация. Одноименный пункт. 2.11. Время работы Coming Home (себе сделал 60 сек. — такого в бортовом компьютере выбрать нельзя, макс 30) 9 блок. Адаптация. Одноименный пункт. 2.12. Время работы Leaving Home (так же, 60 сек.) 9 блок. Адаптация. Одноименный пункт. 2.13. Частота включения омывателя фар 9 блок. Адаптация. Омыватель фар. 2.14. Количество морганий комфортного поворотника 9 блок. Адаптация. Моргание указателями поворотов. 2.15. Сохранение уровня подогрева сидения при выключении зажигания 8 блок. Адаптация. Retention of driver's (passenger's) seat heat level 2.16. Тест стрелок (у меня на Jetta не работает) 17 блок. Адаптация. Staging

Варианты освещения и стробоскопы днем:

1. ДХО — стандарт (стробоскоп при вкл. п.1.15) 2. ДХО + фары (стробоскоп при вкл. п.1.15 с ДХО) (ДХО откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8) 9 блок. 11 байт. 2 бит 3. ДХО + ПТФ (стробоскоп при вкл. п.1.15 с ДХО) (ДХО и ПТФ откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8) 9 блок. 14 байт. 1 бит 4. Фары (стробоскоп при вкл. п.1.15) 9 блок. 11 байт. 2 бит 9 блок. 15 байт. 6 бит — откл 5. ПТФ (стробоскоп при вкл. п.1.15) (9 блок. 15 байт. 6 бит откл) (ПТФ откл. с одной стороны при использ. поворотн. при вкл. п.1.8) 9 блок. 14 байт. 1 бит 9 блок. 15 байт. 6 бит — откл

Виды освещения и стробоскопы ночью:

1. Фары — стандарт

2. Фары и подсветка поворотов ПТФ

9 блок. 14 байт. 7 бит

Фары и вручную включенные ПТФ — стобоскопят ночью
 блок. 14 байт. 2 бит

Предупреждая ваши вопросы сразу скажу — нельзя сделать автоматическую работу Фары+ПТФ и Фары+ПТФ+ДХО

- Дополнительный информационный экран «Автомата на задний дворник» 9 блок -> кодирование ->длинное кодирование -> 25-й байт -> ручками необходимо
 изменить имеющееся значение. К примеру надо изменить значение с имеющегося
 "04" на "05".

- Регулировка яркости свечения ламп отвечающих за функцию "Дневной

свет" - по умолчанию 92% напомню. 9 блок ->длинное кодирование ->кодирование-

Эта функция может работать одновременно со всеми дневными светами, т.е со спецлампами дневного света в противотуманках, с галогеном или ксеноном ближнего света - типа мега дневной свет.

Регулировка яркости свечения фар/задних фонарей - 9 блок -> кодирование >длинное кодирование -> в байт 19 -> бит 0 - 3, бит 4 - 7

Отключение "ДХО" (DFL/TFL) при включении подрулевым переключателем
 "Дальнего света" - 9 блок -> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 12 активируем бит 1
 Если окошка активации нет, то к имеющемуся числу, которое есть в 12 байте прибавляем 2. В моем случаи было 11-> стало 13
 Таким образом при включении «дальнего света» подрулевым переключателем происходит отключение ДХО в зависимости через какие лампы они активированы то есть, в моем случаи это дополнительные лампы ПТФ, либо «ближний свет».
 Получаются - Супер-стробоскопы!

 Отключение дневного света (ходовых огней) при постановке на стояночный тормоз (ручник) - 9 блок -> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 11 выставляем значение 81

Ксенон без обманок и особых блоков розжига - 9 блок -> кодирование ->длинное кодирование -> в байт 14 изменяем кодировку, в моём случаи с 05 на 15 01--ПТФ установлена 05--ПТФ + отключение ПТФ при дальнем 15--ПТФ + отключение ПТФ при дальнем +ксенон 91--ПТФ +корнер + ксенон 95--ПТФ +отключение ПТФ при дальнем +ксенон +корнер - Включение салонного освещения при открытии крышки багажника - (по умолчанию вкл. и так если вы не желаете, чтобы в салоне загорался свет при открытии багажника) блок 09->кодирование->длинное кодирование->байт 20->снять галку с 1 бита

- Отключение синхронной регулировки зеркал - 9 блок -> кодирование-> длинное кодирование -> в 8 байте в 6 бит снять галочку

Функция авто-включения заднего дворника - Главное меню блок-} 09 блок -} кодирование -} длинное кодирование -} в 25 байт ручками меняем значение с 04 на 05

Теперь в МФД в разделе «Фары и видимость» находим соответствующею надпись с квадратиком для галочки для включения авто режима.

Как выполнить настройку микрофона:

- 1. Запускаем программу диагностики и подключаем кабель VCDS 11 или Вася диагност
- 2. Выбираем 77 блок
- 3. Адаптация 10
- 4. Канал:

131- Чувствительность микрофона

<u>Значения:</u>

- 000 0dB (no increase/decrease)
- 001 +1dB increase
- 002 +2dB increase
- 003 +3dB increase
- 004 +4dB increase
- 005 +5dB increase
- 006 +6dB increase
- 128 -1dB decrease
- 129 -2dB decrease
- 130 -3dB decrease
- 131 -4dB decrease
- 132 -5dB decrease
- 133 -6dB decrease
- 5. Жмем Тест -> Сохранить

ПОКАЗАНИЯ СКОРОСТИ НА БОЛЬШОМ ДИСПЛЕЕ РАДИО ИЛИ ММІ

Порядок действий:

- 1. Запускаем программу, заходим в 56 Магнитола/радио
- 2. Выбираем Канал адаптации 02
- 3. Установить значение на 1
- 4. Сохраняем и проверяем.

ОТКЛЮЧЕНИЕ САЛОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА

Порядок действий:

- 1. Запустить программу VAG COM 11 или Вася диагност, подключить сканер
- 2. Далее Главном меню -> блок 09
- 3. Выбираем Кодирование
- 4. Выбираем Длинное кодирование
- 5. В байт 20 снять галку с 1 бита ВАСЯ: длинное кодирование 1КО-937-087-Ј | 30 Длина, Байт Выход Переключить LCode 2 | О Программе LCode 1) 4E180AB8E45BB1C000080081110005E44678009E506D8D605C0440040040 2) Продолжить [Стрелка вниз] на клавиатуре / [ESC] закроет LCode 3) 4E 18 0A 88 E4 58 B1 C0 00 08 00 81 11 00 05 E4 46 78 00 9E 50 6D 80 Байт 20 Двоичный: 01010000 4) Бит 0 подсветка пространства ног установлена Бит 1 включение салонного освещения при открытии крышки багажника Бит 4 сообщение на экране комбинации приборов ("Нажмите на педаль сцепления") Бит 5 омыватель фар установлен Бит 6 регулирование яркости салонного освещения через Body Control Module (BCM) Новое значение кода будет скопировано в ВАСЮ диалноста, [Exit] / [ESC]

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОГО СВЕТА (ХОДОВЫХ ОГНЕЙ) ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (РУЧНИК)

Как это настроить, алгоритм:

- 1. Запустить программу VAG COM 11 или Вася диагност, подключить сканер
- 2. Далее главном меню -> 9 блок
- 3. Выбираем Кодирование
- 4. Длинное кодирование
- 5. В байт 11 выставляем значение 81



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАП ТАЙМЕРА + ВЫВОД ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА

Порядок действий:

- 1. Заходим в 17 блок: 17-instruments
- 2. Жмем: 07 coding
- 3. Выбираем длинное кодирование: long codding
- 4. Byte1
- 5. С тавим галочку на «3 bit lap timer active»

Готово.

Кодирование Мультируля

Кодируется в 16 группе:

0ххх хх: Многофункциональный руль

- 0 = Многофункциональный руль не установлен
- 5 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и без установки Push-To-Talk (PTT)
- 6 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и не Push-To-Talk (PTT), установленный
- 7 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и Push-To-Talk (PTT),
- установленной

• 8 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и Push-To-Talk (PTT), установленный

- ? ххххх: Драйвер помощь-системы
- = Драйвер помощь-системы не установлен
- = Сообщение для водителя-Ассистанс-активных систем без кнопки
- 1 = Сообщение для водителя-Ассистанс-систем неактивным без Кнопка
- 2 = Сообщение для водителя-Ассистанс-систем с кнопкой активных
- 3 = Сообщение для водителя-Ассистанс-систем неактивных с кнопкой
- х хххх: Тип транспортного средства
- = Нормальный

1 = специального назначения с Multi-Function модуля управления (Steer. Колонна. Контр. Мод. В качестве Мастера)

2 = Специальные Цель с модулем Multi-Function Control (Многофункциональный Контр. Mod. В качестве Мастера)

хх ххх: Коробка передач

- = Механическая коробка передач
- 1 = Автоматическая коробка передач
- XXX XX: Многофункциональный руль
- = Многофункциональный руль не установлен
- 5 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и без Push-To-Talk (PTT),

установленный

- 6 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и не Push-To-Talk (PTT), установленный
- 7 = Многофункциональный руль без коробки передач Tiptronic и Push-To-Talk (PTT), установленный
- 8 = многофункциональное рулевое колесо с Tiptronic и Push-To-Talk (PTT), установленный хххх х: круиз-контроль (CCS) и адаптивный круиз-контроль (ACC)
- = Система круиз-контроля (CCS) не установлен
- 1 = Круиз-контроль (CCS) с 6 позиций через отдельную стебель, установленных
- 2 = Адаптивный круиз-контроль (АСС) с 6 позиций через отдельную стебель, установленных
- 3 = Круиз-контроль (CCS) с 4 позиции через шоры Stallk установленных
- 4 = Система круиз-контроля (CCS) с помощью многофункционального рулевого колеса, установленного
- 5 = Адаптивный круиз-контроль (ACC) с помощью Multi-Function рулевое колесо установлено xxxxx ?: Задний стеклоочиститель и Бортовой компьютер

1 = Задний стеклоочиститель не установлен / Бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя не установлена

2 = Задний стеклоочиститель установлен / бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя не установлена

3 = Задний стеклоочиститель не установлен / Бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя verbaut

4 = Задний стеклоочиститель установлен / бортовой компьютер с помощью переключателя стеклоочистителя установлен

13861 код адаптации приборки

Модернизация фар (БИ ксенон) Т5 GP от 2011 г.в. блок 089

Ксенон является необходимым условием для системы омывателя фар (8х1) и ВСМ Свет. (Построен в 8K3 8K8 или с TFL без DRL) Комплект дооснащения, таким образом, не доступны для жгута проводов должно SLP быть подготовлены и оснащены. Из этого также приборная панель и набор фар пострадавших. Передний датчик контроля угла наклона фар (справа) должны быть установлен (2012th ETKA иллюстрация 407-02) Фары и контроллеры (ЕТКА иллюстрации 941-20) Включенный в список датчиков на 907-30. Терминал 58 может быть подключен отдельно для светодиодного модуля. Необходимо подключиться в блоке BCM T 73b / 5, 58 и оставили T73b / 6 58 и Активировать выходы с помощью кодирования. Для того, чтобы ВСМ поддерживал функцию Xenon, должно быть мин. С прошивкой 251 SW (Можно перепрошить). Следующие байты должны быть закодированы в блоке ВСМ: Байт 11 Бит 0 - пучка на Schatter Байт 16 Бит 6 - дезактивации лампа обнаружения неисправности TFL Байт 18 Бит 1 и 2 ксенон - 30 Вт Байт 21 Бит 0 - TFL как светодиодные версия (мне не нужно) Байт 22 Бит 4 - габариты светодиодный модуль (мне не нужно) Блок управления фар Диапазон регулирования должен быть закодирован. Для функции должны ездить на SG КАН подключен и подсоединен к ГЭТЕВЕЙ. Кодирование с помощью текстовых двоичного кодирования: 02,02,00,00,01,00,00,00 По умолчанию: По умолчанию сохраняются в выбранной диагностики.

Авто переключение с ДХО на ближний свет - 9 блок -> 26 Байт в Бит 3 ставим галочку. При нахождении переключателя работы света в режиме "AUTO" - если на улице светло будет гореть ДХО, а вот как только начнет смеркаться, датчик света автоматом переключится на "Ближний", отключив "Дневной свет". Переведя переключатель в положение "0" все погаснет, как и положено.

- Активация/деактивация функции Corner (подсветка поворота)- (работает только в положении переключателя режимов работы света на "AUTO" и "Ближний свет")

главное меню-> 09 блок-> кодирование -> длинное кодирование -> в Байт 14 ставим галочки в Бит 0 и Бит 7

а) вариант от положения датчика руля

если поставить галку на 7 бите 14 байта, то получим срабатывание корнера только в зависимости от положения руля

б) вариант от положения датчика руля и от повторителя поворотов

Для активации функции "Corner" при включении повторителей поворотов отмечаем Байт 17, Бит 0

если снять галку с 0 бита в 14 байте, то перестанут работать не только корнер, но и противотуманки.

КАК ПОМЕНЯТЬ МИЛИ И ФАРЕНГЕЙТЫ НА КИЛОМЕТРЫ И ЦЕЛЬСИЯ

1) 17 — ЩИТОК ПРИБОРОВ 02 — ОШИБКИ 05 — СТИРАЕМ ОШИБКИ

ДАЛЕЕ:

- 2) 17 ЩИТОК ПРИБОРОВ
 - 07 КОДИРОВАНИЕ

И ДАЛЕЕ МЕНЯЕМ КОДИРОВКУ ПРИБОРКИ НА ЕВРОПЕЙСКУЮ-ИЗМЕНИТЬ НАДО ТРЕТЬЮ ЦИФРУ В КОДИРОВКЕ, ЛОГИН ДЛЯ ЭТОГО НЕ НУЖЕН.

ТРЕТЬЯ ЦИФРА В КОДЕ СТРАНА 1-EUROPE (EU) 2-USA (US) 3-CANADA (CAN) 4-GREAT BRITAIN (GB) 5-JAPAN (JP) 6-SAUDI ARABIA (SA) 7-AUSTRALIA (AUS)

МГНОВЕННЫЙ РАСХОД (ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ VAG-COM)

Для определения мгновенного расхода:

- Выбираем 17-й блок управления «Панель приборов»
- Адаптация-10
- Канал Instantaneous Consumption Display
- Установить текущее значение «Display»

акап (пруппа)		-
Instantaneous Consumption	n Display	 ~
екущее значение		
	Display	
ювое значение		
		 ~
No display Display		
Adoptation shares last au	ailabla	

ЗАМЕНА И АДАПТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА НА ПРИМЕРЕ AUDI A6 3.0Q BBJ

DIN (Германия промышленный стандарт) — испытание проводится при температуре -18С. После разрядки АКБ током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10с. **EN (Европейский стандарт)** — испытание проводится при температуре -18С. После разрядки аккумулятора током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10 секунд. EN=DIN/0.6 **SAE (Американский стандарт)** — испытание проводится при температуре -18С. Время разрядки током холодного пуска до напряжения 7,2 В должно составлять не менее 30 секунд. SAE=DIN*3/2+40 IEC (Международная электротехническая комиссия) — испытание проводится при температуре -18С. При разряде током холодного пуска, через 60 секунд напряжение должно составлять не менее 8,4 В. IEC=DIN/0.85

Нам понадобится таблица с каталожниками штатных аккумуляторов: 000 915 105 DH — 80 ah 000 915 105 DK — 95 ah 000 915 105 CE — 92 ah 000 915 105 DL — 110 ah Подключаем VCDS [61 — Battery Regul] [Coding — 07] Выбираем нужную нам марку, прописываем каталожник (в моем случае 000915105DK) Серийник можем написать любой.

			- -
Comm Status	V	CDS	
Protocol: CAN	/ Open	Controller	
Controller Info			
VAG Number:	4F0 910 181 E	Component: J0644 BEM	H12 0590
VCDS Beta 817	di 41 Pattaru Danul - Danada H	Lodinia.	
	VCDS Beta 812.4: 61-Battery Re	gul., Battery Coding	
	Part Number(10 or 11 digits):	4F0915105B	-
	Serial Number (10 digits):	0603030996	
	Vendor:	Moll	·
		Varta Moll	
14/- J. Charlo		Banner Exide	0000
workShop C	ОК	JFF, Boading	(a):
กมเป็นของเ			
выокраск	и пужпую марку		
VCDS Relea	е вор.о: 61 - регуляронна Акс	 меню Блока управлення 	
Статус соед	инения	/CDS	
Статус соед IC=1 ТЕ=0 Р Протокол: СА	инения RE=0 V N - От	/CDS	
Статус соед IC=1 ТЕ=0 Р Протокол: СА Сведения о	инения RE=0 IN - От Блоке Управления У	/CDS порыть Блок Правления	
Статус соед IC=1 ТЕ=0 F Протокол: СА Сведения о VAG номер:	инения RE=0 ОТ Блоке Управления У 4F0 910 181 E	/CDS пкрыть Блок правления Компонент. J0644 BE	M H12 0590
Статус соед IC=1 TE=0 F Протокол: СА Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения RE=0 N - От Блоке Управления 4F0 910 181 E 205 0: <1 Политически А/E	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0644 BE	M H12 0590
Статус соед IC=1 ТЕ=0 F Протокол: СА Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения RE=0 NN – От Блоке Управления 4F0 910 181 E POS 0. 41 Волиции АУС VCDS Release 805.0: 61- Рего	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0844 ВЕ улировка АКБ, Кодирование	M H12 0590
Статус соед IC=1 TE=0 F Протокол: СА Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения RE=0 NN – От Блоке Управления 4F0 910 181 E POS 0. 61 Россия има VCDS Release 805.0: 61– Рего	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0844 ВЕ улировка АКБ, Кодирование	м H12 0590 амк 🗙
Статус соед IC=1 TE=0 f Протокол: С/ Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения E=0 N - От Блоке Управления 4F0 910 181 E POS 0. 61 D	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование	M H12 0590
Статус соед IC=1 TE=0 F Протокол: С/ Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения RE=0 VN – От Блоке Управления 4F0 910 181 E VCDS Release 805.0: 61- Рего Номер з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование 0): 000915105DI4	:M H12 0590 анк 🔀
Ctartyc coep IC=1 TE=0 f Протокол: C/ Cведения о VAG номер: VCDS Release	инения RE=0 NN - От Блоке Управления 4F0 910 181 E POS 0. 41 Роминалия ИС VCDS Release 805.0: 61- Рего Номер з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков	/CDS пкрыть Блок правления Компонент. J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование (): 000915105DK 8888888888 Б. Ехіde	амк X
Статус соед IC=1 TE=0 f Протокол: С/ Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения RE=0 NN - От Блоке Управления 4F0 910 181 E VCDS Release 805.0: 61- Регу Номер з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков Производитель	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование (): 000915105DI(8888888888 Баканана Бакана Бакана Бакана Бакана Бакана Баканана Баканана Бакана Баканана Баканана Бакананана Баканананананананананананананананананана	M H12 0590
Статус соед IC=1 TE=0 f Протокол: С/ Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения ₩=0 NN – От Блоке Управления 4F0 910 181 E VCDS Release 805.0: 61- Рего Номер з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков Производитель	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование 000915105DK 000915105DK 8888888888 6 Exide	M H12 0590
Статус соед IC=1 TE=0 F Протокол: С/ Сведения о VAG номер: VCDS Release	инения RE=0 VN – От Блоке Управления 4F0 910 181 E VCDS Release 805.0: 61- Рего Homep з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков Производитель	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование 0): 000915105DK 000915105DK 8888888888 6: Exide	EM H12 0590
Статус соед IC=1 TE=0 F Протокол: С/ Сведения о VAG номер: VCDS Release Г	инения RE=0 NN - От Блоке Управления 4F0 910 181 E POS 0. 41 Ролиционали AVC VCDS Release 805.0: 61- Рего Homep з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков Производитель ОК	/CDS пкрыть Блок правления Компонент: J0844 ВЕ улировка АКБ, Кодирование 0: 000915105DK 0: 8889888889 6: Exide Отмена	:M H12 0590 амк Х Э99): 00290
Статус соед IC=1 TE=0 F Протокол: С/ Сведения о VAG номер: VCDS Release Г	инения RE=0 NN - От Блоке Управления 4F0 910 181 E POS 0- 41 - Ромской ИС VCDS Release 805.0: 61 - Рего Иомер з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков Производитель ОК	/CDS пкрыть Блок правления Компонент. J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование (): 000915105DK 000915105DK 8888888888 = Exide Отмена	ами H12 0590
Craryc coeд IC=1 TE=0 f Протокол: C/ Cведения о VAG номер VCDS Release Г	инения RE=0 NN - От Блоке Управления 4F0 910 181 E VCDS Release 805.0: 61- Регу Номер з/ч (10 или 11 знаков Серийный номер (10 знаков Производитель	Крыть Блок правления Компонент: J0644 ВЕ улировка АКБ, Кодирование 0): 000915105DI4 8888888888 6 E Exide	M H12 0590

Сохраняем.

Всё! теперь машина заводится с пол оборота!

Проверка турбины на Бензиновых турбодвигателях

На подавляющем большинстве турбодвигателей **VAG** можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75).

Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть:

- 1.Не «заросла» ли турбина маслом
- 2.Не дымит ли при работе двигатель (сильно)

3. Также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»).

1.8T AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели

Подключить <u>VAG-COM</u>, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно — запрос, следующее — реальное давление).

Посмотреть 114 канал — когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80-ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.

На более старых двигателях **AEB** (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114-й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%

Проверка турбины на **ТDI** двигателях:

1.Заходим в Измерения, Канал 011

2.Запускаем Log данных (запись показаний)

3.На высшей передаче (4-я или 5-я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин

4. Откройте получившийся Лог (папка Logs в папке VagCOM)

5.Постройте в Excel график реального и запрашиваемого давления.

6.На полностью стандартной машине, должен наблюдаться резкий рост давления наддува до 2,1 бар (2100mbar), затем давление должно удерживаться примерно на этом уровне от 1900об/мин и на протяжении всей зоны возможных оборотов двигателя (т.е. тыс до 3500-4000).



На графике, зеленая линия = Запрашиваемое давление, синяя линия = Реальное давление.

ИЗМЕНИТЬ СКОРОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПАРКТРОНИКОВ

Порядок действий:

Заходим в 10 — Парковочный автопилот (Park/Steer Assist)

			Выбор	бпока	а управлен	ия
Общие	Привод	Ходовая	Комфорт	Эле	ктроника 1	Электроника 2 LT3
06- Peryn	ировка сид	ценья перед	него пассаж	ира	48- Регули	ровка задн. сиденья, за водителем
08- Электроника кондиционера / отопителя		63- Систем	а облегчения посадки слева			
10- Парковочный автопилот		66- Регулировка положения задних сидений				
16- Электроника рулевой колонки		68- Электроника стеклоочистителей				
18- Дополнительный / автономный отопитель		73- Система облегчения посадки справа				
26- Электропривод люка		0В- Дополнительный воздушный отопитель				
28- Задняя панель управления климат-контролен		1С- Определение положения автомобиля				
35- Центральный замок		3С- Система смены полосы движения				
36- Регулировка попожения сиденья водителя		4С- Контроль давления в шинах II				
38- Электроника крыши		5С- Ассистент движения по полосе				
45- Система охраны салона		6С- Камера заднего вида				
46- Центральный модуль систем комфорта		м комфорта		7D- Дополнительный отопитель		

Выбираем Адаптация — 10 (Adaptation — 10)

Выбираем Канал 23 (Channel 23)

Меняем на значение на 20 (change to 20) — это максимальное значение в км/ч (max value in km/h)

Закрываем, сохраняем и проверяем.

РАЗБЛОКИРОВАТЬ TV/ВИДЕО В ДВИЖЕНИЕ НА AUDI – VAG MMI TV ACTIVATION

Порядок действий следующий:

Нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5).

Ссылка на генератор: <u>VIMGenSetup</u> Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 — Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F)

Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в «безопасном» разделе)

Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа

Входим в Security access — 16 (Логин)

Вводим код для доступа, который выдал Генератор

Нажимаем Do it! (Ввод)

- 1. Далее кнопка Адаптация 10
- 2. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48)
- 3. Нажать Читать
- 4. Установить значение 255
- 5. Нажать Тест
- 6. Нажать сохранить Да.
- 7. Сделано, возврат.
- 8. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки перезагружается.

P.S. Можно перезагрузить MMI через ВАГ-КОМ:

- 1. Блок 07
- 2. Адаптация 10
- 3. Канал 111
- 4. Сохранить значение «1».
- 5. Выйти.

Проверка штатной сигнализации.

Всем привет!

Речь пойдет об изменении настроек штатной сигнализации. Для начала проверим ее срабатывание. Для этого ставим автомобиль на охрану, ждем одну минуту и пробуем открыть дверь ключом... Если при этом автомобиль снялся с охраны, то размышляем — нужно вам это или нет. Ведь фактически получается, что при проворачивании личинки замка отверткой не только дверь откроется, но и автомобиль снимется с сигнализации... Если такое положение дел не устраивает, то идем в 6 байт 9-го блока и выключаем 2-ой бит:



охраны через замок двери

После этого проверяем: ставим на охрану, ждем минуту (в течение минуты машина все-равно будет сниматься с охраны ключом), пробуем открыть... Если все получилось и машина больше не снимается с охраны, то можно еще убрать задержку срабатывания на открытие водительской и остальных дверей. Для этого отключаем 6-ой бит в 5-ом байте:



И 4-ый бит в 6-ом байте:



На большинстве новых машин функция снятия с охраны при открытии двери ключом активирована... В инструкции же написано, что снятие с охраны возможно только с брелка или включением зажигания в течении 15 сек после открывания двери... Так что проверьте на своих машинах!

Есть еще одна опция — это отключение сигнализации кнопкой на двери водителя или стойке:


У себя никакой кнопки на двери не нашел, а кнопкой на стойке не получилось отключить... Оставил этот бит отключенным.

внимание

До внесения изменений, желательно, записать старый код, чтобы вернуть его в случае, если новый код не активирует нужные функции.

- Для всех тех у кого в 18 байте стоят 00 это не означает, что кодировка Ваша именно такая. При изменении этого значения на другое и последующем возврате в 00 возврат к исходному состоянию не гарантирован.

- Если что-то "перекрутили", то зайдите в папку Debug (в директории ВАСИ), откройте файл - CodingLog.TXT. Там записываются все ваши изменения по кодированию. "Вернитесь" для начала "назад"!

- Не забывайте после активации какой либо рисковой фички - ставить на охрану! После постановки на охрану, Гейт делает софтресет, после снятия - ваши "галки" будут считываться из памяти ЕЕПРОМа! Вот только тогда происходит полная активация ваших фичек.

ВНИМАНИЕ!!!

На октавии FL нет блока комфорта по адресу 46, его функции выполняет блок центральной электроники, адрес 9.

Блок имеет особенность. Если Вы "ездили", то он не отвечает на команды. Чтобы получить ответ от блока - вытащите ключ из замка зажигания и потом включите зажигание или заведите двигатель, тогда блок выйдет на связь. Так же блок может не отвечать, если автомобиль заблокирован изнутри.

Остальные кодировки на сайте ONLY-SKODA.RU